

ELEVADOR DE MOTOS CON RAMPA

LQ64007





Origen y procedencia: China
Importa y distribuye: **Lüsqtoff Argentina S.A.**
Importador N°30-71207115-6
Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)
Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: **Miltrak S.A.**
Rut: 21 823437 0012
Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo
Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina

   @lusqtoff

• En Uruguay

 @lusqtoffgo.uy

 @lusqtoffgo

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

INDICE

<i>Especificaciones técnicas</i>	2
<i>Instrucciones de Seguridad y Advertencias</i>	2
<i>Antes del primer uso</i>	3
<i>Ensamble</i>	3
<i>Contenido</i>	3
<i>Instrucciones de operación</i>	3
<i>Mantenimiento</i>	4
<i>Garantía</i>	5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura mínima: 21 cm
Altura máxima: 77,5 cm
Altura de elevación: 56,5 cm
Longitud total: 215 cm
Ancho de rampa: 49,5 cm

Tamaño de rampa: 80 cm
Tamaño de plataforma: 135 cm
Capacidad de carga: 363 Kg
Peso: 96 Kg

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones cuidadosamente. Observe las instrucciones y advertencias de seguridad. Utilice el producto correctamente y con cuidado para el trabajo para el que se proporciona. El no hacerlo puede causar daños a la propiedad y/o lesiones personales. conserve este manual de instrucciones seguro para uso futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

1. Use una persona calificada para mantener el elevador en buenas condiciones. Manténgalo limpio para obtener el mejor rendimiento y seguridad.
2. La carga máxima es de 360 kilos. No exceda esta capacidad nominal.
3. Utilice este elevador únicamente para elevar objetos. No lo utilice para ningún otro propósito que no esté diseñado para realizar.
4. Mantenga a los niños y personas no autorizadas fuera del área de trabajo.
5. Retire la ropa que no se ajuste bien. Quite los lazos, relojes, anillos y otras joyas sueltas, y contener el pelo largo.
6. Use gafas de seguridad cuando opere el elevador.
7. Mantenga el equilibrio y el pie adecuados, no se extienda demasiado y use calzado antideslizante.

8. Únicamente use este elevador sobre una superficie estable, nivelada, seca y no resbalosa, capaz de sostener la carga.

Mantenga la superficie limpia, ordenada y libre de materiales no relacionados y asegúrese de que haya una iluminación adecuada.

9. Antes de levantar la moto, asegúrese de que el peso ha sido totalmente soportado por la plataforma de elevación.

No ponga la rueda trasera de la moto en la placa delantera y NO utilice la placa para soportar el peso de la motocicleta al levantarla. La placa delantera sólo se utiliza para ayudar a girar la moto en la plataforma cuando el elevador está en su posición más baja.

10. Asegúrese de que esté bien sujeta a la plataforma de elevación con correas apropiadas.

11. Cuando la plataforma se ha elevado a la altura de trabajo, asegúrese de que la barra de bloqueo está encajada para evitar un descenso accidental.

12. Antes de bajar el elevador, asegúrese de que no haya obstrucciones por debajo y de que todas las personas estén despejadas.

13. Mantenga siempre las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento.

14. No intente transportar una carga en el elevador. El elevador sólo debe utilizarse en posición estática para elevar y bajar cargas. Asegúrese de que la carga permanezca

estable en todo momento.

15. No utilice el elevador si está dañado. Cualquier pieza sospechosa es notada o ha sido sometida a una carga de choque.

16. No opere el ascensor cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o cualquier medicamento intoxicante.

17. No permita que personas no entrenadas manejen el ascensor.

18. No realice ninguna modificación en el ascensor.

19. No exponga el elevador a la lluvia a ningún tipo de mal tiempo.

20. Si el ascensor necesita reparación y/o hay piezas que necesitan ser reemplazadas, haga que las reparen los técnicos autorizados y utilice sólo las piezas de repuesto suministradas por el fabricante.

ADVERTENCIA: Las advertencias, precauciones e instrucciones descritas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse por el operador que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que deben ser suministrados por el operador.

ANTES DEL PRIMER USO

1 Deje la bomba durante una hora para permitir que el aceite se asiente antes de purgar el sistema.

2 Purgar el circuito hidráulico para eliminar el aire del sistema presionando completamente el pedal del pedal de liberación (10) y bombeando el pedal del elevador (7) 15 a 20 veces.

3 Pruebe el elevador, descargado, levantándolo a la altura completa y luego bajándolo. Presione el pedal de liberación (10) lentamente para controlar la velocidad de descenso.

ENSAMBLE

Desembale el elevador y compruebe el contenido con la siguiente lista. Si hay piezas dañadas o faltantes, comuníquese con su proveedor inmediatamente.

CONTENIDO

- Asamblea Principal - Lock Bar - Lugar

- Bolts, arandelas, tuercas, pasadores

1. Fije la placa delantera (31) al extremo de la plataforma (32).

2. Montar el conjunto del vástago de la rueda delantera (35, 47) en la parte delantera de la plataforma (32) utilizando pernos (33), arandelas (34) y tuercas (38).

3. Montar la placa deflectora (39) con tornillos (33), arandelas (34) y tuercas (38).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Asegúrese de leer, comprender y aplicar las instrucciones de seguridad antes de usar.

¡ADVERTENCIA! No intente sobrecargar el elevador.

1. Coloque el elevador en un área adecuada, verificando que la superficie sobre la que se levante el ascensor sea sólida y plana (preferiblemente hormigón).

2. Enrosque la motocicleta por la placa delantera y hacia la plataforma.

¡ADVERTENCIA! La moto debe estar completamente apoyada por la plataforma elevadora (32) antes de levantarla.

NO ponga la parte trasera rueda de la motocicleta en la placa delantera y NO utilice la placa delantera para soportar el peso de la motocicleta al levantarla.

¡ADVERTENCIA! La placa de dirección (31) sólo se utiliza para ayudarle a girar la motocicleta sobre la plataforma cuando el elevador está en su posición más baja.

3. Enganche la rueda delantera en el torno para evitar cualquier movimiento de la motocicleta.

MANTENIMIENTO

1. Cuando no esté en uso, el elevador debe estibarse en la posición más baja en un lugar seco para minimizar la corrosión del pistón y el pistón.

2. Mantenga el elevador limpio y limpie cualquier aceite o grasa. Lubrique todas las piezas móviles.

3. Compruebe periódicamente que el pistón y el pistón no presenten signos de corrosión. Limpie el área de áreas expuestas con un paño limpio y aceitado.

4. Antes de cada uso, compruebe todas las piezas. Si alguna parte del ascensor está dañada o sospechosa, retire el elevador del servicio y tome las medidas necesarias para repararlo.

5. Compruebe el nivel de aceite hidráulico, si no es adecuado, quite el tapón de goma de la bomba y agregue aceite hidráulico según sea necesario. NO use líquido de frenos ni ningún otro líquido impropio. Sólo se puede utilizar un aceite hidráulico de buena calidad.

6. Cuando disminuye la eficiencia de la elevación, purgue el aire del sistema hidráulico como se describe en 4.

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LUSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR