LÜSQTOFF®

THINKING ABOUT FUTURE

MANUAL DE USUARIO

LIMPIADOR A VAPOR

LVL5-7

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT FUTURE

Origen y procedencia: China
Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.
Importador N°30-71207115-6
Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)
Buenos Aires, Argentina

¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

- En Argentina

@lusqtoff

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!
www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

• **CONSIDERACIONES IMPORTANTES**
• **CARACTERÍSTICAS CLAVE**
• **ACCESORIOS**
• **CÓMO ENSAMBLAR EL LIMPIADOR A VAPOR 5 EN 1**
• **CÓMO USAR EL LIMPIADOR A VAPOR 5 EN 1**
• **VAPOR DE MANO**
• **CÓMO MONTAR EL VAPOR DE MANO**
• **CÓMO MONTAR LOS ACCESORIOS OPCIONALES**
• **CÓMO USAR EL VAPOR DE MANO**
• **CÓMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS OPCIONALES DESPUÉS DEL USO**
• **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**
(Cómo descalcificar el interior del tanque de agua
Procedimiento de limpieza para eliminar la cal.
Mediante el uso de Scraper
Mediante el uso de solución de limpieza
Limpieza de accesorios de vapor bloqueados)
• **GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ANULARÁ SU GARANTÍA. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE LIMPIADOR DE VAPOR.

Al igual que con cualquier electrodoméstico, siempre se deben tomar precauciones básicas al usar este producto, incluidas las siguientes:

1. Verifique que el voltaje principal indicado en el producto se corresponde con el voltaje de su toma de corriente.

2. Para proporcionar protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, solo conéctelo a tomacorrientes con conexión a tierra.

3. Este producto está diseñado solo para uso doméstico.

4. No utilizar al aire libre.

5. No deje este producto desatendido mientras esté enchufado. Desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso y antes de repararlo.

6. No permita que este producto se use como un juguete. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Es necesario prestar mucha atención cuando se usa cerca de niños, mascotas o plantas.

7. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión y hayan recibido instrucciones de cómo utilizar el electrodoméstico una persona responsable de su seguridad.

8. Nunca dirija el vapor hacia personas, animales o plantas.

9. No sumerja el limpiador de vapor 5 en 1 en agua u otros líquidos.

10. No lo use con el cable o enchufe dañado. Si no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, devuélvala al distribuidor. Si el cable de alimentación está dañado, debe estar reemplazado por el fabricante o una instalación de reparación calificada para evitar riesgos.

11. No tire ni transporte la unidad por el cable, use el cable como asa, cierre unpuerta en el cable, o jale el cable alrededor de bordes afilados o esquinas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

12. Nunca fuerce el enchufe a una toma de corriente.

13. No use cables de extensión o enchufes con una capacidad de carga de corriente eléctrica inadecuada.

14. Desenchufe después de cada uso. Para desenchufar de manera segura, tome el enchufe y tire suavemente, no lo desenchufe tirando del cable.

15. No manipule el enchufe con las manos mojadas ni lo opere sin zapatos.

16. No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad. No lo use con ninguna abertura bloqueada.

17. No use el trapeador sin el paño del piso en su lugar.

18. No lo use sin agua en el tanque de agua.

19. Tenga precaución adicional cuando lo use en escaleras.

20. Guarde en un lugar fresco y seco.

21. Mantenga su área de trabajo bien iluminada.

22. Nunca ponga agua caliente ni ningún otro líquido, como productos aromáticos, a base de alcohol o detergentes, en SU tanque de agua. Esto hará que la operación sea insegura y dañe la unidad.

23. Mantenga siempre limpia la salida de vapor. Evite colocar la abertura de vapor en superficies blandas que puedan bloquear el flujo de vapor. Mantenga las aberturas libres de pelusa, cabello y otras posibles obstrucciones para garantizar un flujo de vapor adecuado.

24. Use solo como se indica en este manual. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.

25. El uso de accesorios no proporcionados o vendidos por el fabricante o revendedores autorizados puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

26. El líquido o el vapor no deben dirigirse hacia equipos que contengan componentes eléctricos, como el interior de hornos.

27. No exponer a la lluvia.

28. Deje de usarlo si observa fugas de agua y comuníquese con un técnico calificado.

29. No use el limpiador de vapor 5 en 1 en espacios cerrados que están llenos con vapor inflamable, explosivo o tóxico, como diluyente de pintura o pintura a base de aceite.

30. No lo use en cuero, muebles o pisos pulidos con cera, pisos de madera dura o parquet sin sellar, telas sintéticas, terciopelo u otros materiales delicados. Materiales sensibles al vapor.

31. No lo use para calefacción.

32. Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente antes de repararlo.

33. No toque las superficies calientes.

34. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, o en un horno caliente.

35. Para desconectar la unidad, gire el interruptor de encendido (O / 1) a la posición "APAGADO", luego retire el enchufe de la toma de corriente.

36. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.

37. Se debe tener cuidado al usar el aparato debido a la emisión de vapor. 38. Para evitar la sobrecarga del circuito, no opere otro aparato con el mismo zócalo (circuito) como el limpiador a vapor.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Mango curvo
Envoltura de cable superior
Cable de alimentación
Cable principal
Botón de bloqueo con mango curvo
Mango de extensión
Envoltura de cable inferior
Botón de bloqueo del mango de extensión
Interruptor
Regulador de vapor
Tapa del tanque de agua
Tanque de agua
Cuerpo principal
Botón de bloqueo (en el cuerpo principal)
Trapeador
Vista frente / Vista de atrás



ACCESORIOS

1. PLANEADOR 2. PAÑO DE MICROFIBRA

3. TAZA MEDIDORA 4. PIN DE LIMPIEZA

1. BOQUILLA DE CHORRO 2. CEPILLO REDONDO (LATÓN)

3. CEPILLO REDONDO (NYLON)

1. MANGUERA DE EXTENSIÓN 2. PLUMERO

3. HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE VENTANAS PARA EL VAPORIZADOR HAND-HEALD



CÓMO MONTAR EL LIMPIADOR DE VAPOR 5 EN 1

Mango curvo
Envoltura de cable superior
Cable de alimentación
Cable principal
Botón de bloqueo con mango curvo
Mango de extensión
Envoltura de cable inferior
Botón de bloqueo del mango de extensión
Interruptor
Regulador de vapor
Tapa del tanque de agua
Tanque de agua
Cuerpo principal
Botón de bloqueo (en el cuerpo principal)
Trapeador
Vista frente / Vista de atrás

ADVERTENCIA
Asegúrese de que la unidad esté desenchufada de una toma de corriente eléctrica y que el interruptor de encendido (0 / I) esté en la posición "" (0) antes de ensamblar la unidad o cambiar los accesorios.

1) Fije el cabezal de la fregona al cuerpo principal como se indica a continuación: inserte la articulación giratoria en el orificio designado en el cuerpo principal hasta que encaje en su lugar con el botón de bloqueo en el cuerpo principal y escuchará un sonido de clic

Asegúrese de que el cabezal de la fregona esté bien bloqueado en su lugar antes de su uso.



2) Inserte el mango de extensión en la abertura designada en el cuerpo principal hasta que quede bloqueado en su lugar con el Botón de bloqueo del mango de extensión símbolos aparecerá en su modelo.



3) Inserte el soporte curvo en la abertura designada de la extensión
Maneje hasta que quede bloqueado en su lugar con el botón de bloqueo del mango curvado. Asegúrese de que ambas partes, el El mango de extensión y el mango curvo están asegurados en su lugar antes del uso.



4) Gire la envoltura del cable inferior para alinear el apertura del canal del cable con el canal del cable en la manija de extensión como se ilustra en la Fig. 4a Inserte el cable de la fuente de alimentación en su canal y gire la envoltura del cable inferior para bloquear los cables de la fuente de alimentación ilustrados en la Fig. 4b



Inserte el cable de alimentación en el El soporte del cable ubicado en la parte superior del mango de extensión como se ilustra en la Fig. 4c y luego inserte el cable de alimentación en la envoltura del cable superior como se ilustra en la Fig. 4d



5) Coloque el paño de Mircofiber en el parte inferior de la cabeza de la fregona y asegúrese de que todos los lazos de la tela estén alineados con los ganchos de sujeción en la parte inferior de la cabeza de la fregona (consulte la Fig. 5a), luego presione la tela contra la cabeza de la fregona para que los lazos de la tela atrapen las tiras de sujeción la cabeza de la fregona y mantenga las piezas juntas



Al usar el limpiador a vapor 5 en 1en superficies de alfombras: coloque el cabezal de la fregona, con el paño de microfibra en su lugar, encima del planeador de alfombras como se ilustra en la figura 6a. No intente utilizar la unidad 5 en 1 Steam Cleaner en alfombras / alfombras sin el parapente en su lugar

Nunca use el planeador de alfombras en superficies propensas a rayarse

PRECAUCIÓN
Nunca monte ni quite los accesorios mientras la unidad está en funcionamiento.



CÓMO UTILIZAR EL LIMPIADOR DE VAPOR 5 EN 1

POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

El limpiador a vapor 5 en 1 está diseñado para limpiar a fondo las superficies del piso, como el mármol ceramic, alfombras, piedra, linóleo y pisos sellados de madera y parquet. No todos los tipos de pisos son adecuados para la limpieza a vapor.
La acción del calor y el vapor puede eliminar la cera en superficies tratadas con cera. No lo use en pisos sin sellar ni permita que la unidad se pare sobre madera o pisos sensibles al calor por un período prolongado de tiempo. Esto podría hacer que el grano de madera se eleve, en Además de otros tipos de daños.
Cuando lo use en vinilo, linóleo o cualquier otro piso sensible al calor, tenga mucho cuidado porque demasiado calor puede derretir el pegamento en el piso. Úselo solo en pisos laminados que se hayan colocado profesionalmente y sin huecos o grietas que permitan la entrada de humedad.
Pruebe el limpiador a vapor 5 en 1 en una pequeña área aislada de su piso antes de usarlo en general en cualquier superficie del piso.
Siempre revise las instrucciones de uso y cuidado del fabricante de su piso o distribuidor antes de usar el limpiador a vapor 5 en 1
En caso de duda, consulte a un especialista en pisos. Solo use el planeador en alfombras y tapetes. El uso del planeador de alfombras en otras superficies del piso causará rayas y posiblemente arañazos.

AVISO
Este producto emite vapor y crea humedad. Pueden producirse marcas de agua, decoloración o daños en la superficie del piso si la unidad se deja en funcionamiento. También largo en un lugar

1) Llena el tanque de agua con agua
Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 esté desconectado.

Gire la tapa del tanque de agua en sentido antihorario aproximadamente 90 ABIERTO "y retire la tapa como se ilustra en la Fig. 1a, by c.



Sostenga el trapeador en un ángulo de 45 como se ilustra en la Fig. 1d y agregue agua en el tanque al nivel MÁX usando la taza de medir
No llene demasiado. La capacidad máxima del tanque es de 400 MU / 13.5 OZ



Vuelva a colocar la tapa del tanque de agua y turna en sentido horario aproximadamente 90° a la posición "CERRAR" hasta que se apriete la tapa de forma segura
El limpiador a vapor 5 en 1 utiliza tap agua. Sin embargo, en áreas con agua dura destilada El agua se debe utilizar para un mejor rendimiento.
Asegúrese de que el cono de cobre dentro del tanque de agua esté siempre sumergido en agua (como se ilustra en la Fig. 1i) durante el funcionamiento el limpiador a vapor 5 en 1.



AVISO
Nunca ponga detergentes de limpieza o productos perfumados en el limpiador de vapor 5 en 1. Esto hará que la operación sea insegura y dañará la unidad.

2) Seleccione una de las siguientes posiciones del regulador de vapor:
Spray 1-bajo, 2-medio, 3-alto y 4-caliente
Configuración 1-baja y 2-media: ideal para limpiar todos los pisos duros, como linóleo, mármol cerámico, madera, etc.

Configuración 3-High: Ideal para limpiar alfombras y tapetes.
Ajuste de pulverización en caliente: ideal para depuración baños, cocinas, alféizares, ruedas de automóviles, etc. Puede cambiar la posición del regulador de vapor y cambie la salida de vapor mientras opera el limpiador de vapor 5 en 1.

3) Cuando la unidad se haya ensamblado y llenado completamente con agua, enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra. Cuando la luz indicadora roja comenzó a parpadear, eso indica que la máquina comenzó a precalentarse. el interruptor de la bomba (encendido) está en la posición de apagado (O) (po más altoposición) 。Espere durante 20-25 segundos, la finalización del precalentamiento, la luz roja deja de parpadear, esa máquina puede ser de uso normal.

Cuando presione el interruptor de la bomba (o / I) a la posición ON () (posición inferior), la fregona comenzará a emitir. vapor
La bomba no funcionará cuando presione el interruptor si la luz indicadora roja parpadea, la luz roja deja de parpadear y la bomba funcionará. Cuando presione el interruptor nuevamente, se formará la luz indicadora verde a red, la bomba se detendrá trabajo

Si no hay agua en el tanque de agua o finalización de la limpieza, por favor apague el interruptor de la bomba y desenchufe la línea de alimentación, o puede dañar el caldera o bomba.



4) Pase lentamente sobre la superficie a limpiar. El trapeador absorbente recoge la suciedad aflojada por el vapor. Aplicar vapor generosamente. Mantenga una toalla a mano y eliminar cualquier exceso de agua que pueda acumularse.

5) Cuando el limpiador a vapor 5 en 1 deja de emitir vapor, simplemente apague y desenchufe el aparato, rellene el tanque de agua y continúe limpiando.

ADVERTENCIA
Nunca deje el limpiador a vapor 5 en 1 desatendido mientras esté enchufado inorte para mejores resultados.

1) Barra o aspire el piso antes de usar el limpiador a vapor 5 en 1.

2) Para evitar la acumulación de agua, el paño de microfibra debe estar limpio y seco para su uso. Para reemplazar el paño de limpieza proceda de la siguiente manera: deje que el paño de limpieza se enfríe retire el paño de la unidad, reemplácelo con un nuevo paño de microfibra (Elemento opcional) y continúe usando Seleccione el requlator de bajo vapor posición.

3) Para desinfectar un área de su piso, deje el limpiador a vapor 5 en 1 a alta temperatura sobre el área de vapor durante unos 10 segundos pero no más de 15 segundos.
No realice este procedimiento con calor y vapor.
Suelos sensibles.

IMPORTANTE
1) Nunca vapor en un lugar por mucho tiempo. Esto puede causar piso daño superficial
2) No coloque las manos o los pies debajo del trapeador a vapor. La unidad se calienta mucho.
3) Durante el uso, se puede escuchar un ruido pulsante que indica que el trapeador está produciendo vapor. Este ruido es normal
4) Puede haber una pequeña "saliva" de agua mezclada con el vapor. Esto es también normal
5) La fuerza y el calor del vapor pueden afectar negativamente a ciertos materiales. Siempre compruebe la idoneidad del uso del trapeador a vapor en una superficie llevando a cabo una prueba preliminar en un área oculta

VAPOR DE MANO
¿CÓMO MONTAR EL VAPOR DE MANO?

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 se desconecta antes del montaje

1) Retire el cable de alimentación de la envoltura del cable superior y el soporte del cable, gire la envoltura del cable inferior para liberar cable y retire el cable de alimentación de su canal como se ilustra en Fig. 1a y 1b
2) Presione la manija de extensión botón de bloqueo y retire el Mango de extensión y la curva Asa del cuerpo principal.
3) Presione el botón de bloqueo en el cuerpo principal y retire la cabeza de la fregona.



4)Para conectar la boquilla de chorro: inserte la boquilla de chorro en el orificio designado en el cuerpo principal hasta que encaje en su lugar con el botón de bloqueo en el cuerpo principal (escuchará un sonido de clic), como se ilustra en la



Asegúrese de que esté bloqueado de forma segura en su lugar antes de su uso.
5)Conecte el cepillo redondo de nylon o el cepillo redondo de cobre atornillando el extremo roscado de la boquilla de chorro como se ilustra en la Fig. 5a, byc Para quitar cualquiera de los cepillos redondos, desenrosque la boquilla de chorro.

PARTES DEL EQUIPO



El cepillo de nylon redondo es ideal para limpiar superficies duras y lisas, como inodoros, lavabos y encimeras de cocina, etc. El cepillo de cobre redondo es ideal para limpiar superficies gruesas o metálicas, como pisos de ladrillo, ruedas de automóviles, puertas de metal y marcos de metal, etc. También puede limpiar eficazmente la grasa en sartenes, estufas y hornos en la cocina. Se pueden usar con jabón o detergente para limpiar las áreas sucias.

NUNCA USE EL CEPILLO REDONDO DE LATÓN EN SUPERFICIES PROPENSAS A RAYARSE.

CÓMO MONTAR LOS ACCESORIOS OPCIONALES



Retire el cabezal de la fregona presionando el botón de bloqueo en el cuerpo principal o retire el chorro.
Boquilla siguiendo el mismo procedimiento.

1.Inserte el final designado del
Manguera de extensión en el designado
agujero en la unidad principal hasta que se bloquee
colocar con el botón de bloqueo en la pantalla principal
Cuerpo (escucharás un chasquido)



como se ilustra en las Fig. 1a, 1b y 1c. Asegúrese de que la manguera de extensión esté bien asegurada en su lugar antes de su uso.

HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE VENTANA

2. Afloje el cordón en el paño de coral e instale el paño de coral en los ganchos designados en el marco de la herramienta de limpieza de ventanas y tire del cordón para asegurar el paño de coral en su lugar. NOTA: No cubra la cuchilla de la escobilla de goma. Asegúrese de unir el paño de coral a todos los ganchos en el marco de la herramienta de limpieza para evitar resbalones o caídas del marco durante el uso (como se ilustra en las figuras 2a, 2b y 2c)



3. Conecte la herramienta de limpieza de ventanas a la manguera de extensión de la siguiente manera



Alinee el botón de bloqueo en la manguera de extensión con el orificio designado en el marco de la herramienta de limpieza de ventanas y luego presione la manguera de extensión hasta que encaje en su lugar (como se ilustra en la Fig. 3a 3b)

HERRAMIENTA VAPOR HERRAMIENTA

4)Para usar la herramienta de limpieza de ventanas como vaporizador de ropa, instale el paño de microfibra o el paño de pelusa sobre la herramienta de limpieza de ventanas / vaporizador de ropa (como se ilustra en las figuras 4a, 4b y 4c)



5)Fije la herramienta de limpieza de ventanas / prendedor para ropa a la manguera de extensión de la siguiente manera: alinee el botón de bloqueo en la manguera de extensión con el orificio designado en el marco de la herramienta de limpieza de ventanas / ropa de vapor y luego empuje la manguera de extensión hasta que encaje en su lugar (como se ilustra en la figura 5a)



PLUMERO

6)Instale el paño de limpieza Coral en el marco del plumero (como se ilustra en las Fig. 6a y 6b)



7)Conecte el marco del plumero a la manguera de extensión de la siguiente manera: alinee el botón de bloqueo en la manguera de extensión con el orificio designado en el marco del plumero y luego empuje la manguera de extensión hasta que encaje en su lugar (como se ilustra en la figura 7b)



CÓMO UTILIZAR VAPOR DE MANO
PRECAUCIÓN
Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 esté desenchufado.
1) Llene el tanque de agua con agua. Consulte la sección "CÓMO UTILIZAR el limpiador de vapor 5 en 1" de este manual. Adjunte el cepillo de nylon redondo o el cepillo de cobre redondo como se explica en la sección "Cómo ensamblar el vaporizador manual" en este manual.

2) Seleccione una de las siguientes posiciones del regulador de vapor: 1-bajo, 2-medio, 3-alto o 4-spray caliente Puede cambiar la posición del regulador de vapor y la salida de vapor mientras opera el limpiador de vapor 5 en 1

3) Cuando la unidad se haya montado y llenado completamente con agua, enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra. Cuando la luz indicadora roja comenzó a parpadear, eso indica que el interruptor de la bomba de precalentamiento de arranque de la máquina (O / I) está en la posición de apagado (O) (posición más alta). Espere 20-25 segundos, la finalización del precalentamiento, la luz roja deja de parpadear, esa máquina puede ser de uso normal cuando presione el interruptor de la bomba (0 / I) a la posición de ENCENDIDO (I) (posición inferior), la fregona comenzará a emitir vapor La bomba no funcionará cuando presione el interruptor si la luz indicadora roja parpadea, la luz roja deja de parpadear y luego Rojo ENCENDIDO Verde Listo para nosotros, la bomba funcionará. Cuando vuelva a presionar el interruptor, la luz indicadora se iluminará de verde a rojo, la bomba dejará de funcionar Si no hay agua en el tanque de agua o al finalizar la limpieza, apague el interruptor de la bomba y desconecte la línea de alimentación.



4)Pase lentamente sobre las superficies a limpiar. Aplique vapor generosamente, mantenga una toalla limpia y limpie el exceso de agua que pueda acumularse.

5)Cuando el vaporizador manual deje de emitir vapor, simplemente apague y desenchufe la unidad, vuelva a llenar el tanque de agua y continúe limpiando

Para desinfectar sus superficies de trabajo, encimeras de cocina, fregaderos, baños, etc., use el vaporizador manual sobre la misma área durante aproximadamente 15 segundos.

AVISO
No lleve a cabo este procedimiento en superficies sensibles al calor y al vapor. La fuerza y el calor del vapor pueden afectar negativamente a ciertos materiales. Siempre verifique la idoneidad de usar el vaporizador en una superficie particular probando primero un área oculta.

ADVERTENCIA
Nunca dirija el vapor hacia personas, animales o plantas.

AVISO
· No use el vapor para limpiar ventanas congeladas
· Tenga cuidado al usar el vaporizador sobre vidrio, ya que puede romperse
· No utilice vapor en cuero, muebles pulidos con cera o pisos encerados, telas sintéticas, terciopelo u otros materiales delicados sensibles al vapor.°. No utilice vapor en cuero, muebles pulidos con cera o pisos encerados, telas sintéticas, terciopelo u otros materiales delicados sensibles al vapor.

CÓMO USAR ACCESORIOS OPCIONALES
Herramienta de limpieza de ventanas

Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 esté desconectado
1)Llene el tanque de agua con agua. Consulte la sección "CÓMO USAR EL SteamCleaner 5 en 1" en este manual

2)Instale el paño de coral en la herramienta de limpieza de ventanas y conecte la herramienta de limpieza de ventanas a la manguera de extensión como se describe en la sección "Cómo ensamblar los accesorios opcionales" de este manual

3)Siga los pasos 2 y 3 descritos en la sección "Cómo usar el vaporizador de mano-mano" en este manual

4)Sostenga el vaporizador de mano con una mano y agarre el mango de la manguera de extensión con la otra mano como se ilustra

5)Pase lentamente sobre la superficie de vidrio (u otra similar) a limpiar. Aplique vapor generosamente El absorbente paño de coral recoge la suciedad aflojada por el vapor, y la cuchilla de la rasqueta elimina cualquier rastro de agua restante Mantenga una toalla a mano y limpie el exceso de agua que pueda acumularse.

PRECAUCIÓN
Si tira de la manguera de extensión con demasiada fuerza, la dañará, lo que posiblemente provocará una fuga de vapor.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE ESCALADA No toque la herramienta de limpieza de ventanas / paño de coral durante el uso, ya que estos componentes pueden calentarse mucho. Mantenga la manguera de extensión lejos de su cuerpo y evite tocar la manguera ya que puede calentarse.



6) Cuando el vaporizador manual deje de emitir vapor, simplemente apague y desconecte la unidad, vuelva a llenar el tanque de agua y continúe limpiando

7) Una vez que termine de limpiar, deje que el paño de coral se enfríe y retírelo cuidadosamente de la herramienta de limpieza de ventanas, ya que el paño de limpieza aún podría estar caliente.

AVISO
• No use el vapor para limpiar ventanas congeladas
• Tenga cuidado al usar el vaporizador sobre vidrio, ya que puede romperse

VAPOR DE LA ROPA
Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 esté desconectado
1) Llene el tanque de agua con agua. Consulte la sección "CÓMO USAR EL 5in1Steam Cleaner" en este manual

2) Instale el paño de vaporización de prendas en la herramienta de limpieza de ventanas / vaporización de prendas y conecte la herramienta de limpieza de ventanas / vaporización de prendas a la manguera de extensión como se describe en la sección "Cómo ensamblar los accesorios opcionales en este manual".

3) Seleccione una de las siguientes posiciones del regulador de vapor: 1-bajo o 2-medio cuando use el vaporizador de ropa.
No use la configuración de vapor 3-High y 4- Hot Spray cuando use el vaporizador de prendas
Puede cambiar la posición del regulador de vapor y la salida de vapor mientras opera el limpiador de vapor 5 en 1.

4) Siga el Paso 3 descrito en "Cómo usar la sección Steame de mano a mano en este manual".5) Para vaporizar una prenda, coloque la prenda de vestir en la percha y vaporice la prenda directamente.



6) Sostenga la vaporera de mano con una mano y agarre el mango de la manguera de extensión con la otra mano como se ilustra. Deslice lentamente la cabeza de la vaporera de la prenda verticalmente, de arriba hacia abajo. y las cortinas se pueden cocer al vapor mientras cuelgan.

AVISO
Consulte la etiqueta en la prenda de vestir para verificar si la prenda se puede vaporizar. Algunas telas como el cuero, la gamuza y el terciopelo pueden no ser adecuadas para el vapor. Si no está seguro, vaporice una pequeña parte del interior de la prenda para comprobar que no dañar la tela antes de vaporizar toda la prenda o la tela.
PRECAUCIÓN
Tirar de la manguera de extensión con una fuerza excesiva dañará la manguera, lo que posiblemente provocará una fuga de vapor
ADVERTENCIA PELIGRO DE ESCALDA
No toque la herramienta / paño para vaporizador de ropa durante el uso, ya que estos componentes pueden calentarse mucho. Mantenga la manguera de extensión lejos de su cuerpo y evite tocar las mangueras, ya que puede calentarse.

7)Cuando el vaporizador manual deje de emitir vapor, simplemente apague y desenchufe la unidad, vuelva a llenar el tanque de agua y continúe limpiando

8)Una vez que termine de limpiar, deje que el paño de vaporizador de ropa se enfríe y retírelo cuidadosamente de la herramienta de limpieza de ventanas, ya que el paño de vaporizador de ropa aún podría estar caliente.

PLUMERO
Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 esté desconectado
1)Llene el tanque de agua con agua. Consulte la sección "CÓMO USAR EL 5 en 1 limpiador a vapor" en este manual.
2)Instale el paño de coral en el marco del plumero y fije el plumero a las mangueras de extensión descritas en la sección "Cómo ensamblar los accesorios opcionales" de este manual

3)Seleccione una de las siguientes posiciones del regulador de vapor: 1-bajo, 2-medio o 3-alto

No use la configuración de vapor de 4- Hot Spray cuando use el plumero.
Puede cambiar la posición del regulador de vapor y cambiar la salida de vapor mientras opera el limpiador de vapor 5 en 1.



4)Siga el Paso 3 descrito en "Cómo usar la sección Steame de mano a mano en este manual".

5)Sostenga el vaporizador de mano con una mano y agarre el mango de la manguera de extensión con la otra mano como se ilustra arriba

6)Pase lentamente sobre la superficie a limpiar. El absorbente paño de coral recoge la suciedad desprendida por el vapor. Mantenga una toalla a mano y limpie cualquier exceso de agua que pueda acumularse.

PRECAUCIÓN
Si tira de la manguera de extensión con demasiada fuerza, la dañará, lo que posiblemente provocará una fuga de vapor.
ADVERTENCIA PELIGRO DE ESCALDA
No toque el paño plumero / coral durante el uso, ya que estos componentes pueden calentarse mucho. Mantenga la manguera de extensión lejos de su cuerpo y evite tocar la manguera ya que puede calentarse.

7)Cuando el vaporizador de mano deje de emitir vapor, simplemente apague y desenchufe la unidad, vuelva a llenar el tanque de agua y continúe limpiando
8)Una vez que termine de limpiar, permita que el paño de coral Duster se enfríe y retírelo cuidadosamente del marco del plumero, ya que el paño de coral aún podría estar caliente.

PAÑO
Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 esté desconectado

1)Llene el tanque de agua con agua. Consulte la sección "CÓMO USAR EL LIMPIADOR DE VAPOR 5 EN 1" en este manual.

2)Instale el paño de pelusa en la herramienta de limpieza de ventanas / vaporización de prendas y conecte la herramienta de limpieza de ventanas / vaporización de prendas a la manguera de extensión como se describe en la sección "Cómo ensamblar los accesorios opcionales" en este manual

3)Seleccione una de las siguientes posiciones del regulador de vapor: 1-BAJA o 2-media

No use los ajustes de vapor de 3-alto y 4-Hot Spray cuando use el vaporizador de prendas.
Puede cambiar la posición del regulador de vapor y la salida de vapor mientras opera el limpiador de vapor 5 en 1.

4)Siga el paso 3 descrito en la sección "Cómo ensamblar los accesorios opcionales de este manual".
5)Sostenga el vaporizador de mano con una mano y agarre el mango de la manguera de extensión con la otra mano como se ilustra arriba
6)Pase lentamente sobre la superficie a limpiar. El paño de pelusa absorbente recoge la suciedad / cabello suelto por el vapor, no lo use en animales.

PRECAUCIÓN
Si tira de la manguera de extensión con demasiada fuerza, la dañará y provocará una fuga de vapor.

ADVERTENCIA PELIGRO DE ESCALDA
No toque la herramienta de limpieza de ventanas / vaporizador de ropa o el paño de pelusa durante el uso, ya que estos componentes pueden calentarse mucho. Mantenga la manguera de extensión lejos de su cuerpo y evite tocar la manguera, ya que puede calentarse

7)Cuando el vaporizador manual deje de emitir vapor, simplemente apague y desenchufe la unidad, vuelva a llenar el tanque de agua y continúe limpiando

8)Una vez que termine de limpiar, deje que el paño de pelusa se enfríe y retírelo cuidadosamente de la herramienta de limpieza de ventanas, ya que el paño de pelusa aún podría estar caliente.

Paño de coral para la cabeza de la fregona
Coloque el paño de coral en forma de triángulo en el cabezal de la fregona siguiendo las mismas instrucciones que se proporcionan para el paño de microfibra con cinta de gancho y bucle en la sección "CÓMO MONTAR EL LIMPIADOR DE VAPOR 5 EN 1" en este manual

El paño de coral es suave y duradero con cientos de franjas súper absorbentes, ideales para sus pisos sellados de madera dura, cerámica y otros tipos de pisos.

DESPUÉS DEL USO
1) Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente

2) Deje que la almohadilla / trapos de fregona se enfríen y retire con cuidado el paño de limpieza del cabezal de la fregona, ya que el paño de limpieza aún podría estar caliente.

3) El agua que quede en el tanque de agua debe vaciarse antes del almacenamiento de los electrodomésticos. Siempre vacíe el tanque de agua al final de cada uso.

4) Deje que el agua (que pueda quedar como producto de la condensación) drene de la abertura de vapor antes de almacenar el aparato.

5) Envuelva el cable de alimentación alrededor de la envoltura del cable superior e inferior

6) Limpie todas las superficies del limpiador a vapor 5 en 1 con un paño suave. Almacenar en un área protegida, llorar

7) Guarde la unidad en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. No lo deje expuesto a la luz solar o la lluvia.

8) El almacenamiento vertical del limpiador a vapor 5 en 1 con un trapeador / paño húmedo puede ocasionar la formación de marcas blancas en el piso. Para eliminar la marca blanca limpia el área con vinagre. Asegúrese de quitar la almohadilla de trapeador / paño antes del almacenamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA
ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA TOMA DE CORRIENTE CUANDO REALIZA LA LIMPIEZA
Drene el agua restante en el tanque y limpie el tanque después de cada uso. Use detergente para limpiar los accesorios (et Boquilla y cepillo redondo) cuando estén sucios, luego lávelos con agua limpia y séquelos al aire.

Cómo descalcificar el interior del tanque de agua:
Para limpiar los depósitos de calcio que se acumulan dentro del tanque de agua, agregue una o dos cucharadas de vinagre blanco a un tanque de agua lleno, cierre la tapa del tanque de agua y agite el contenido. NO ENCIENDA EL VAPOR Deje que la unidad repose por algunas horas. Luego, vacíe el tanque de agua y rellene con agua limpia y vacíe hasta que se enjuague.

ADVERTENCIA
NO SUMERJA EL LIMPIADOR DE VAPOR 5 EN 1 EN AGUA

· Procedimiento de limpieza para eliminar la cal.
Si su Limpiador a vapor 5 in comienza a producir vapor más lentamente de lo normal o deja de producir vapor, es posible que necesite eliminar la incrustación de cal, la incrustación de cal puede desarrollar horas extras en las partes metálicas y afectar en gran medida el rendimiento del trapeador. Es necesario eliminar la incrustación de cal regularmente. cada 25-50 veces que usa un tanque lleno de agua o al menos una vez al mes, especialmente en áreas con agua dura La frecuencia de eliminación de la cal depende de la dureza del agua del grifo y con qué frecuencia usa el trapeador a vapor
El limpiador a vapor 5 en 1 usa agua del grifo. Sin embargo, en áreas con agua dura, se debe usar agua destilada para un mejor rendimiento.
Para eliminar la incrustación de cal del limpiador a vapor 5 en 1, siga estos procedimientos.

Mediante el uso de Scraper
1)Asegúrese de que el limpiador a vapor 5 en 1 esté desconectado de la fuente de alimentación antes del mantenimiento
2) Use el pasador de limpieza para eliminar depósitos de incrustaciones del pequeño orificio de la salida de vapor en el cuerpo principal, como se ilustra en la Fig. 2 Al girar y empujar el pasador hacia arriba y hacia abajo, limpiará la salida de vapor, asegúrese siempre de que todos los restos de incrustaciones se hayan eliminado del vapor salida antes de volver a armar Continuar girando el pasador de limpieza hasta que no haya más residuos evidentes.



Mediante el uso de solución de limpieza
1) Prepare una solución de 13 vinagre blanco y 2/3 de agua del grifo y agréguelo al tanque de agua.

2)Asegure y coloque la unidad para asegurarse de que el vapor liberado se aleje del piso o de los objetos y superficies circundantes. Enchufe la unidad, enciéndala presionando el interruptor de encendido (0/1) y permita que la unidad produzca vapor hasta que se agote la solución de vinagre / agua

3) Repita el procedimiento anterior tantas veces como sea necesario hasta lograr un caudal de vapor normal.

4)Llene el tanque de agua con agua fresca y enjuague

5)Llene el tanque de agua con agua fresca, conéctelo a la unidad y libere vapor a través del sistema hasta que el tanque de agua esté vacío

ADVERTENCIA No deje la vaporera desatendida durante el proceso de eliminación de la cal y / o mientras esté en uso.

AVISO
Realice una limpieza de prueba en un área aislada adecuada después de cada extracción de cal para asegurarse de que no queden residuos en el sistema

ADVERTENCIA PELIGRO DE ESCALADA
• Limpieza de accesorios de vapor bloqueados. Debido al alto contenido de minerales en el agua en algunas áreas, puede notar que sale menos vapor de los accesorios de vapor manuales. Esto puede ser causado por la acumulación de calcio dentro de la punta de la boquilla. Cómo limpiar la acumulación de calcio Recomendamos usar Un lubricante en aerosol. Rocíe una pequeña ráfaga o dos de lubricante dentro de la punta de la boquilla de chorro. Después de rociar lubricante dentro del componente, llene el vaporizador con agua de acuerdo con las instrucciones y ejecute un chorro continuo de vapor a través del accesorio afectado durante varios minutos para retirar el depósito. Una vez que el camino de vapor esté despejado, apunte el vaporizador hacia una superficie neutral o un paño de limpieza para asegurarse de que no se emitan desechos.

RECOMENDAMOS PREFORMAR ESTE PROCEDIMIENTO EN UN ÁREA PROTEGIDA Y BIEN VENTILADA

Cuidado de tela de microfibra:
• Lavar a máquina a 60 □ (140 de) • No usar lejía
•No utilizar suavizante

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
La unidad no enciende	La unidad no está encendida	-Asegúrese de que la unidad esté encendida y el switch está ENCENDIDO (1).
Vapor reducido o no vapor	-Tanque de agua vacío -Boquilla de vapor bloqueada	-Llena el tanque de agua -Retire la cabeza de la fregona y limpiar la boquilla. -Siga el procedimiento de limpieza en esta Guía del usuario para eliminar la cal.
Escapes de vapor de las conexiones	El accesorio no está conectado correctamente. Escombros u obstrucciones en los puntos de conexión	-Apague la unidad, deje que se enfríe, desconecte los accesorios y vuelva a colocarlos correctamente. -Retire el accesorio y los puntos de conexión, verifique y limpie la conexión puntos.
El paño de limpieza está mojado.	El paño se satura con agua.	-Retire la tela mojada y reemplácela con un paño de limpieza (artículo opcional) o deje que el paño se enfríe, luego escurra y vuelva a colocarlo.

8. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUÍDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:
1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.

¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envianos un correo electrónico a: **asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar**

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: **www.lusqtoff.com.ar/service**

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"

¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LÜSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT FUTURE

LUSQTOFF
WWW.LUSQTOFF.COM.AR