

CONSERVADORA CAMUFLADA

LQH120201-CL





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Julio Herrera y Obes 1578, 11100 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 04
5. GARANTÍA	PÁG. 05


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Número de pieza	Artículo Descripción Cant.	Cantidad
1	Manija de la tapa	2
2	Tapa	1
3	Tornillos M5*35	2
4	Manijas	2
5	Tornillos M6*16	12
6	Tornillos M6*16	4
7	Destapador	1
8	Compartimento	1
9	Rejilla	1
10	Tornillos M6*16	12
11	Patas	4
12	Ruedas con bloqueo	2
13	Llave Allen M6	1
14	Ruedas sin bloqueo	2

2. DATOS TÉCNICOS

Capacidad:	80 lts.
Puertas:	2
Ruedas:	3"
Cantidad de ruedas:	4 (2 con freno)
Dimensiones:	87x38.5x87 cm

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Asegúrese tener todas las piezas antes de comenzar el armado.
2. Coloque el recipiente principal boca abajo sobre una superficie suave y limpia.
3. Fije las 4 patas (pieza 11) al recipiente principal usando los 12 tornillos M6*16 (pieza 10).

4. Atornille cada rueda (piezas 12 y 14) en las patas con una llave de boca.
5. Voltee todo el conjunto con el lado derecho hacia arriba. Presione la palanca del freno de las ruedas para bloquear las ruedas (pieza 12) y fije la manija izquierda (pieza 4) al recipiente principal usando 6 tornillos M6*16 (pieza 5) y apriete con una llave. Repita para el mango derecho.
6. Fije el recogedor de tapas de botellas (pieza 9) al recipiente principal deslizándose hacia abajo sobre 2 tornillos M6*16.
7. Fije el destapador (pieza 7) al recipiente principal usando 2 tornillos M6*16 de cada uno y aprietalos con la llave Allen M6.
8. Fije las 2 manijas de cada tapa (pieza 1) a la tapa del enfriador (pieza 2) con 2 tornillos M5*35 de cada uno (pieza 3) y apriete con un destornillador Philips.
9. Limpie completamente el interior del enfriador con una toalla suave y seca. Coloque la tapa del enfriador (pieza 2) sobre el recipiente principal (pieza 8), su enfriador ahora está listo para usar.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

- . No ubique artefactos eléctricos en los compartimentos de la conservadora.
- . Cualquier tipo de modificación por parte del usuario ya sea desarmado o intentando reparar el producto por personas no calificadas está prohibida.
- . No sobrecargue la unidad de productos para que la tapa cierre adecuadamente.
- . Mantenga la tapa cerrada a menos que necesite retirar alimentos.
- . No lo limpie con alcohol ni detergente abrasivo ya que pueden producir su decoloración.
- . Para limpiar suciedad con grasitud, utilice un paño sumergido en agua con un detergente neutro.
- . No deje el producto en la lluvia ni permita que la unidad se sumerge en agua. Manéjela con cuidado y manténgalo lejos de los niños.
- . Limpie la unidad luego de utilizarla y antes de almacenarla. No intente limpiarla con paños metálicos. No la sumerja en agua.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL