

LA LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



DESMALEZADORA A BATERÍA

LD5500-8B





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtöff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina



ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 10
5.GARANTÍA	PÁG. 18


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Cabezal de potencia.
2. Manillar auxiliar.
3. Acoplador.
4. Protector.
5. Cabezal de corte.

2.DATOS TÉCNICOS

Tensión: 40 V

Motor brushless

Franja de corte: 15"

3 velocidades: nO 4500-5000-5500 /min

Peso: 5,12 Kg

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Repuestos: solo use repuestos originales.
2. Evite ambientes peligrosos: no use la máquina en lugares húmedos o mojados.
3. No use la máquina bajo la lluvia.
4. Mantenga una distancia segura respecto de terceros, especialmente los niños.
5. Use vestimenta apropiada: No use ropa holgada o joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Use guantes de goma y calzado de seguridad cuando use la máquina al aire libre. Mantenga el cabello largo recogido.
6. Use gafas de seguridad. Siempre use barbijo o máscara antipolvo si el trabajo así lo requiere.
7. Use la herramienta con el fin para el que fue diseñada.
8. No sobreexija la herramienta. Esta tendrá un mejor rendimiento y usted correrá menos riesgo de sufrir una lesión si la usa al ritmo previsto.
9. No adopte posturas extrañas para alcanzar lugares inaccesibles. Afírmese bien sobre los pies y mantenga el equilibrio en todo momento.
10. Manténgase alerta. Concéntrese en lo que hace. Use el sentido común. No use la máquina si está cansado.

11. Efectúe las tareas de mantenimiento apropiadas. Mantenga la herramienta limpia y afilada para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Respete las instrucciones sobre la lubricación y el cambio de los accesorios. Mantenga el manillar y el mango limpios, secos y libres de grasitud.

12. Controle si hay piezas dañadas: inspeccione el protector u otras piezas para determinar si funcionan correctamente. Verifique que las piezas móviles estén alineadas, que no estén atascadas, que no haya piezas rotas, y cualquier otro elemento que pueda afectar el buen funcionamiento. Cambie o haga reparar el protector o las piezas dañadas en el servicio técnico oficial, salvo que se indique lo contrario en este manual.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Seguridad del área de trabajo

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. La oscuridad y la acumulación de objetos en el área de trabajo aumentan el riesgo de sufrir accidentes.
2. No use herramientas eléctricas en ambientes donde haya partículas de gases explosivos suspendidas en el aire, polvo o líquidos inflamables. Las herramientas eléctricas pueden generar chispas que hagan combustionar los gases.
3. Mientras usa la herramienta eléctrica, no se acerque a otras personas, especialmente a los niños. Evite distracciones que puedan hacerle perder el control de la herramienta.

Seguridad eléctrica

1. El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con el tomacorriente que se va a usar. Jamás modifique un enchufe, en forma alguna. No use enchufes adaptadores con herramientas eléctricas con puesta a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomacorrientes adecuados reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
2. Evite que alguna parte de su cuerpo entre en contacto con superficies con puesta a tierra, tales como tuberías, radiadores y refrigeradores, ya que hay un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3. No deje la herramienta eléctrica bajo la lluvia o en lugares húmedos. Si el agua penetra en la herramienta eléctrica, aumentará el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
4. Cuide la integridad del cable. No tire del cable para desenchufar, arrastrar o transportar la herramienta. No acerque el cable a fuentes de calor, elementos con bordes filosos, ni a piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
5. Cuando utilice la herramienta eléctrica al aire libre, use un cable prolongador apto para exteriores; así, se reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Seguridad personal

1. Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica, manténgase siempre alerta, preste atención a lo que hace y apele al sentido común. No use una herramienta eléctrica si está cansado o si ha consumido alcohol, medicamentos o drogas. Una distracción puede provocarle una lesión personal grave.
 2. Utilice equipo de protección personal. Siempre use protección ocular. El uso del equipo de seguridad apropiado, tales como máscaras antipolvo, calzado de seguridad con suela antideslizante, casco y protección auditiva, reduce el riesgo de sufrir lesiones personales.
 3. Evite arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición OFF antes de enchufar la herramienta eléctrica o de colocar la batería. Mientras transporta la herramienta de un lugar a otro, no coloque el dedo sobre el interruptor de encendido/apagado, ya que esto aumenta el riesgo de sufrir un accidente.
 4. Saque cualquier llave ajustable antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave ajustable en una pieza giratoria puede provocarle una lesión personal.
 5. No pretenda alcanzar lugares inaccesibles. Afírmese bien sobre los pies y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta ante situaciones inesperadas.
 6. Use la vestimenta y el calzado adecuados. No use ropa holgada o joyas, y recójase el cabello. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
 7. Si la herramienta eléctrica incluye dispositivos para conectar elementos de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén bien conectados y se les dé un uso adecuado.
- El uso de estos dispositivos reduce los peligros asociados a la presencia de polvo.

Uso y mantenimiento de las herramientas eléctricas

1. No sobreexija la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica con el fin para el que fue diseñada y de la manera adecuada; esto mejora el rendimiento y la seguridad.
2. No use la herramienta eléctrica si el interruptor de encendido/apagado no funciona. Toda herramienta que no puede ser controlada mediante el interruptor de encendido/apagado se torna peligrosa y debe ser reparada.
3. Desenchufe la herramienta y/o sáquele la batería antes de efectuar tareas de mantenimiento, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica arranque de manera accidental.
4. Guarde las herramientas eléctricas que no use lejos del alcance de los niños; no permita

que personas no familiarizadas con la herramienta o estas indicaciones usen esta máquina. Las herramientas eléctricas en las manos de usuarios inexpertos son peligrosas.

5. Someta la herramienta eléctrica a tareas de mantenimiento. Controle que las piezas móviles estén bien alineadas, que no haya piezas rotas y cualquier otra cuestión que pueda afectar el buen funcionamiento de la máquina. Si la herramienta eléctrica está descompuesta, hágala reparar antes de usarla. Muchos accidentes son producto de herramientas con escaso mantenimiento.

6. Procure que las herramientas de corte estén afiladas y limpias; así será más fácil controlarlas y evitar que se atasquen.

7. Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las piezas, etc. de acuerdo con estas indicaciones y con el fin para el cual han sido diseñados, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de tarea a realizar. El uso de la herramienta eléctrica con otros fines para los cuales no fue diseñada puede generar situaciones de peligro.

Uso y mantenimiento de las herramientas a batería

1. Use exclusivamente el cargador especificado por el fabricante para recargar la batería. Un cargador puede ser adecuado para un determinado tipo de batería pero no para otro, y si usa el cargador inadecuado, corre el riesgo de provocar un incendio.

2. Utilice la herramienta eléctrica solo con el tipo de batería específicamente estipulado. El uso de otro tipo de baterías puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones o provocar un incendio.

3. Cuando las baterías no estén en uso, manténgalas alejadas de otros objetos metálicos tales como monedas, clips sujetapapeles, clavos, tuercas, etc. que pueden generar una conexión entre los dos terminales. Si se produce un cortocircuito entre los terminales de la batería, usted puede sufrir quemaduras o provocar un incendio.

4. En condiciones de uso inadecuadas, la batería puede expulsar líquido; evite todo contacto con él. Ante un contacto accidental, enjuague la zona comprometida con agua corriente. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica de inmediato. Este líquido puede causar irritación o quemaduras.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LA MÁQUINA DESMALEZADORA A BATERÍA

1. Lea las indicaciones detenidamente.

2. Familiarícese con los controles y el uso adecuado de la máquina.

3. Use gafas de seguridad.

4. Nunca permita que los niños o las personas que no están familiarizadas con las indicaciones usen la máquina.

5. Apague la máquina cuando pasen personas, especialmente niños, y mascotas cerca.
 6. Solo use la máquina con luz natural o con buena luz artificial. No la use si la visibilidad es mala.
 7. Antes de usar la máquina y después de un golpe, busque signos de desgaste o daño y efectúe las reparaciones necesarias.
 8. Nunca use la máquina sin el protector o si el protector está dañado.
 9. Mantenga las manos y los pies lejos del cabezal de corte en todo momento, pero sobre todo cuando encienda el motor.
 10. Tenga cuidado de no lastimarse con ningún dispositivo de recorte de la longitud de la tanza.
Una vez colocada una nueva tanza, coloque la máquina en su posición normal antes de encenderla.
 11. Nunca use herramientas de corte metálicas. Solo use tanza de nailon redonda de 2.3 mm.
 12. Nunca use repuestos o accesorios que no sean originales o recomendados por el fabricante.
 13. Asegúrese de sacar la batería antes de realizar tareas de inspección, limpieza o reparación, o cuando la herramienta no esté en uso.
 14. Siempre asegúrese de que los orificios de ventilación estén limpios y libres de restos de vegetación.
 15. Cuando arme la máquina, tenga mucho cuidado al poner el protector porque tiene un borde muy filoso para cortar la tanza de nailon.
 16. Nunca levante el cabezal de corte a una altura por encima de los pies, ni lo apunte hacia personas o animales mientras la máquina está encendida.
 17. Si la máquina desmalezadora comienza a vibrar demasiado, apáguela de inmediato y haga que la revise un técnico calificado.
- PRECAUCIÓN:** el cabezal de corte sigue girando durante unos cuantos segundos una vez apagada la máquina.
18. Siempre despeje el área de ramas, piedras, etc. antes de usar la máquina desmalezadora.
 19. No cruce caminos o senderos de grava mientras usa la máquina.
 20. En pendientes, siempre corte el césped de manera transversal, no subiendo y bajando por la cuesta. Nunca corra mientras está usando la máquina.

21. Nunca use la máquina desmalezadora en días de mucha humedad o lluviosos.
22. No pretenda alcanzar lugares inaccesibles. Afírmese bien sobre los pies y mantenga el equilibrio en todo momento.
23. Solo use repuestos originales, ya que son los únicos diseñados especialmente para la máquina. El uso de otro tipo de repuestos no solo torna nula la garantía, sino que representa un peligro personal y para el medio ambiente.
24. Nunca use la máquina desmalezadora como bordeadora.

indicaciones de seguridad especiales para el cargador de batería

1. Use solamente el cargador especificado por el fabricante. No use el cargador original con otras baterías de iones de litio o con cualquier otro tipo de batería, ya que puede provocar un incendio o una explosión.
2. Inspeccione el cargador de baterías, el cable y enchufe antes de cada uso. No use el cargador de baterías si detecta algún problema. No abra el cargador por sus propios medios; haga que lo repare exclusivamente un técnico calificado y que use solo repuestos originales.
3. El cargador debe usarse con una fuente de alimentación doméstica estándar de 100~240 V, 50/60 Hz. El enchufe del cargador debe adecuarse al tomacorriente. Nunca modifique el enchufe. Así, se reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
4. Cuide la integridad del cable. No tire del cable para desenchufar, arrastrar o transportar el cargador. No acerque el cable a fuentes de calor, elementos con bordes filosos, ni a piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
5. Asegúrese de colocar el cable del cargador de forma tal que no lo pisen, se tropiecen con él o lo dañen.
6. Mantenga el cargador limpio. La suciedad aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
7. Proteja el cargador de la lluvia y la humedad. Si el agua penetra en el cargador, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
8. No coloque el cargador sobre superficies donde el fuego se propaga con facilidad (por ejemplo textiles, papel, etc.). Existe el peligro de que se produzca un incendio por el calor que despiden el cargador cuando está en uso.
9. El rango de temperatura ambiente a la cual se puede cargar la batería oscila por lo general entre 5° C y 45° C. Por lo tanto, la batería cuenta con un sistema de protección que bloqueará cualquier intento de carga fuera de dicho rango de temperatura. Para prolongar la vida útil y garantizar un rendimiento óptimo, cargue la batería a una temperatura ambiente normal.

10. Desenchufe el cargador de la fuente de alimentación cuando no lo use. Así, se reduce el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o de que el cargador se dañe si alguna pieza metálica cae accidentalmente en la abertura.

11. Solo use el cargador en interiores.

Indicaciones de seguridad especiales para la batería

1. La batería de iones de litio no viene totalmente cargada de fábrica. Antes de usarla, primero debe cargarla por completo.

2. Recargue la batería cuando la máquina no tenga suficiente potencia como para realizar las tareas que previamente realizaba con facilidad.

NO SIGA usando la máquina si la batería no tiene suficiente carga.

3. El rango de temperatura ambiente a la cual se puede cargar la batería oscila por lo general entre 5° C y 45° C. Es importante que no recargue la batería fuera de ese rango. La temperatura ambiente ideal para prolongar la vida útil de la batería y garantizar su óptimo rendimiento es de 20°C.

4. Cuando la máquina se usa sin pausa y la batería alcanza una temperatura por encima de los 45° C, no se cargará incluso si la coloca en el cargador. Deje que la máquina se enfríe y espere a que la temperatura de la batería baje antes de recargarla.

5. Proteja la batería del calor, incluso de la radiación solar directa y del fuego. Existe peligro de explosión.

6. No transporte baterías en los bolsillos o en bolsos ya que pueden entrar en cortocircuito con otros objetos metálicos.

7. Si una batería de iones de litio se prende fuego, NO intente apagarlo con agua, porque el agua e incluso la humedad ambiente reavivarán las llamas. Use un matafuego.

8. Si la batería quema al tacto mientras la carga, apague y desenchufe inmediatamente el cargador. Póngase en contacto con el servicio técnico.


9. No abra la batería por sus propios medios. Hay riesgo de que se produzca un cortocircuito.

10. Cuando las baterías no estén en uso, manténgalas alejadas de objetos metálicos tales como monedas, clips sujetapapeles, clavos, tuercas, etc. que pueden generar una conexión entre los dos terminales. Si se produce un cortocircuito entre los terminales de la batería, usted puede sufrir quemaduras o provocar un incendio.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

USO DE LA BATERÍA

Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y de que retiró la batería antes de realizar cualquier ajuste o control:



PRECAUCIÓN:

Apague la herramienta antes de instalar o extraer la batería.

Sujete la herramienta y la batería con firmeza, de lo contrario pueden resbalarse de sus manos y dañarse o provocar lesiones personales.

Para quitar la batería, deslícela de la herramienta mientras desliza el botón sobre la parte

Para colocar la batería, alinee la lengüeta de la batería con la ranura en la carcasa y deslice la batería hasta que encaje en su lugar haciendo clic. Si puede ver el indicador rojo del lado superior del botón quiere decir que la batería no encajó por completo.

Este sistema automáticamente corta la alimentación de corriente de la herramienta para prolongar la vida útil de la batería.

La herramienta se detendrá automáticamente durante el funcionamiento en los siguientes casos:

Cuando coloque la batería, asegúrese de que la luz indicadora no está en rojo, ya que esto significa que la batería no está colocada correctamente y puede caerse y provocar lesiones personales.

No haga fuerza para colocar la batería. Si no se desliza con facilidad, no la está insertando correctamente.

Este sistema automáticamente corta la alimentación de corriente de la herramienta para prolongar la vida útil de la batería.

No haga fuerza para colocar la batería. Si no se desliza con facilidad, no la está insertando correctamente. Este sistema automáticamente corta la alimentación de corriente de la herramienta para prolongar la vida útil de la batería.

La herramienta se detendrá automáticamente durante el funcionamiento en los siguientes casos:

Sobrecarga

La herramienta funciona de manera tal que consume una corriente extremadamente alta. En este caso, suelte el gatillo interruptor y detenga la acción que provocó la sobrecarga de la herramienta. Luego, vuelva a presionar el gatillo para volver a trabajar.

Si la herramienta no funciona, la batería se recalentó. En este caso, deje que la batería se enfríe antes de volver a presionar el gatillo.


Voltaje bajo de la batería:

La capacidad de la batería es demasiado baja y la herramienta no funciona. En este caso, retire la batería y cárguela.

Gire el entubado protector (B) en la posición requerida y ajuste el tornillo de entubado (C) con un destornillador.

Para quitar la cubierta protectora (B), repita las operaciones descriptas anteriormente, en el orden inverso.

INDICADORES DE BATERÍA



Presione el botón de verificación de la batería para conocer la capacidad restante de la batería. Las luces indicadores se encienden por unos segundos.


Luces indicadoras			Capacidad restante
Encendido	Off	Parpadeo	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Cargar la batería.
			Puede que haya un defecto en el funcionamiento de la batería.

Según las condiciones de uso y la temperatura ambiente, la luz puede indicar una capacidad distinta a la real.

Para hacer funcionar la herramienta, solo tiene que presionar el gatillo interruptor. Al aumentar la presión, aumenta la velocidad. Suelte el gatillo para parar.

Cuando presiona el gatillo, el indicador LED muestra la capacidad restante de la batería como se muestra en la tabla:

Indicador LED	Capacidad restante de la batería
	Aproximadamente 50% o más
	Aproximadamente 20% - 50%
	Menos del 20%



Apriete el gatillo para hacer funcionar la herramienta. A mayor presión, mayor velocidad. Suelte el gatillo para parar.

Antes de colocar la batería, compruebe que el gatillo interruptor funcione correctamente y que vuelve a la posición «OFF» cuando lo suelta.

Bloqueo del eje

Presione el bloqueo del eje para evitar la rotación del eje al instalar o retirar accesorios.

Cómo colocar el accesorio de corte

1. Alinee el conector macho en el accesorio de corte con el conector hembra dentro del acoplador e insértelo hasta el fondo.
2. Gire el accesorio de corte hasta que oiga un 'clic', que le indicará que el pasador de bloqueo quedó trabado. Observaciones: probablemente tenga que hacer girar el accesorio de corte hasta encontrar la posición correcta en la que el pasador de bloqueo quede trabado.
3. Presione la placa de bloqueo.
4. Ajuste la perilla del acoplador y verifique que el accesorio haya queda firmemente sujeto.

Cómo sacar el accesorio de corte

1. Apague la desmalezadora y saque la batería.
2. Afloje el acoplador girando la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Tire del accesorio de corte hacia afuera mientras ejerce presión sobre la placa de bloqueo del acoplador con el pulgar.

Cómo colocar el manillar auxiliar

1. Saque los tornillos del manillar.
2. Coloque el manillar sobre el eje y ajuste los tornillos con las tuercas. Asegúrese de que el manillar quede bien sujeto y firme en su lugar.

FUNCIONAMIENTO

Colocación y extracción de la batería

Cómo colocar la batería

1. Coloque las ranuras de la batería sobre los puntos de sujeción correspondientes y presione hacia abajo hasta que oiga un "clic".
2. Verifique que la batería haya quedado firmemente encajada en su lugar.

Cómo sacar la batería de la herramienta

1. Presione el botón de extracción de la batería.
2. Al hacerlo, la batería se eyectará parcialmente.

3. Levante y sostenga la batería mientras presiona nuevamente el botón para sacarla por completo.

ATENCIÓN: Colocación de la batería

COLOCACIÓN: La batería tiene dos puntos de sujeción. Presione con firmeza hacia abajo hasta que la batería quede encajada por completo.

EXTRACCIÓN. Presione el botón de extracción una vez; sostenga la batería con firmeza y vuelva a presionar el botón de extracción para sacar la batería por completo.

Cómo encender y apagar la máquina

ADVERTENCIA

Siempre despeje el área de corte de ramas, piedras, etc. antes de usar la desmalezadora.

Encendido (Ver Fig. 7)

1. Presione el botón de seguridad A con el pulgar y al mismo tiempo pulse el gatillo B.
2. Seleccione la velocidad presionando el botón de regulación de la velocidad.
3. Retire el pulgar del botón de seguridad.

Apagado

1. Suelte el gatillo

Observaciones: Siempre apague la máquina desmalezadora antes de apoyarla sobre el suelo.

Regulación de la velocidad

La máquina desmalezadora tiene 3 velocidades que pueden cambiarse presionando el botón de regulación de la velocidad.

1. Asegúrese de que la máquina esté encendida.
2. Presione el botón regulador de la velocidad de corte y seleccione la velocidad que se adecue a la tarea a realizar.
3. Si la velocidad es muy alta, simplemente vuelva a presionar el botón para reducirla.

Sistema de alimentación de la tanza

1. La desmalezadora trae un carrete de tanza completo.

2. Cuando la tanza se desgasta por el uso, es necesario que salga tanza adicional.

3. Usted puede hacer que salga más tanza sin detener el motor, simplemente golpeando suavemente el cabezal de corte contra el suelo.

Observaciones: Para un mejor desempeño, corte el césped alto por etapas, empezando por las puntas.

Avisos especiales sobre el uso de la desmalezadora

1. Para obtener mejores resultados, no corte el césped cuando esté húmedo porque los recortes tienden a pegarse en el protector y el cabezal de corte, lo cual puede hacer que usted se resbale y caiga.

2. Preste atención cuando use la máquina cerca de árboles y cercas. El cabezal de corte puede dañar la corteza fina o los postes.

Cómo sacar/cambiar el cabezal de corte

1. Haga coincidir el agujero en el lateral del protector con el de la arandela de seguridad

2. Coloque un pequeño destornillador o varilla de metal a través de la arandela

3. Gire el cabezal en el sentido de las agujas del reloj para que se afloje y salga.

4. Para volver a instalar el cabezal de corte, siga los pasos 1-3 en sentido inverso.

5. Asegúrese de que el cabezal de corte quede bien sujeto en su lugar.

Cómo sacar /cambiar la tanza

1. Presione la traba (1) en el cabezal de corte, gire la tapa del portatanza (2) y tire de ella hacia afuera (3) para sacarla

2. Saque el portatanza; mantenga el resorte y las arandelas en su lugar. Saque la tanza restante, elimine los restos de pasto y cambie el portatanza si está dañado.

3. Tome aproximadamente 4 metros de tanza de 2.4 mm de diámetro, doble por la mitad e inserte ese punto medio en la muesca que se encuentra en el reborde central del portatanza

4. Enrolle la tanza de forma pareja y firme en ambas ranuras del portatanza en el sentido de la flecha (o en sentido contrario a las agujas del reloj si el portatanza está invertido)

5. Deje un sobrante de entre 7.5 y 12.5 cm de tanza. Inserte los extremos de la tanza en los orificios de salida a los costados del portatanza.

6. Vuelva a colocar el portatanza en su lugar, asegúrese de que el resorte esté bien colocado.
7. Vuelva a poner la tapa, presione y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede trabada.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

1. No rocíe la máquina con agua. Si el agua penetra en la máquina, puede dañar el motor eléctrico y la batería.
2. Limpie la máquina desmalezadora con un paño, un cepillo de mano, etc.
3. Verifique que todos los tornillos, tuercas y pernos estén bien ajustados para trabajar en condiciones seguras.
4. Cambie las piezas dañadas o gastadas.

Almacenamiento:

Limpie el exterior de la máquina usando un cepillo o un paño. No use agua, productos solventes o cera.

Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque otros objetos encima de la máquina.

5.GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2(dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER







VISITA NUESTRA WEB

