


LÜSQT OFF®

THINKING ABOUT FUTURE

MANUAL DE USUARIO

SIERRA SIN FIN

SFL250-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay




¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqttoff.com.ar/comunidadlusqttoff

1. Información técnica
2. Información de Seguridad general
3. Reglas de seguridad específicas para la sierra sin fin
4. Información eléctrica
5. Conozca tu sierra de sin fin
6. Montaje y ajustes
7. Operación
8. Mantenimiento
9. Repuestos
10. Garantía

1. INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia: 250 W
- Tensión: 220V ~ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: 900 Rpm
- Velocidad: N 1400/min
- Diámetro de la rueda de sierra: 210 mm
- Velocidad de corte: 15 m/s
- Hoja de sierra: 1400 x 6,5 x 0,35 mm
- Tamaño de mesa: 290 x 290 mm
- Capacidad de pivote de la mesa: 0-45°
- Peso: 16,5 Kg

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD GENERAL

La seguridad es una combinación de sentido común, mantenerse alerta y saber cómo funciona su sierra sin fin.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR ERRORES QUE PODRÍAN CAUSAR LESIONES GRAVES, NO CONECTE LA SIERRA SIN FIN HASTA QUE SE HAYAN LEÍDO Y ENTENDIDO LOS SIGUIENTES PASOS.

1. LEA y familiarícese con todo este manual de instrucciones. Aprenda aplicaciones, limitaciones y posibles peligros de las herramientas.
2. EVITE CONDICIONES PELIGROSAS. NO use herramientas de banco en áreas mojadas o húmedas o exponerla a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
3. NO utilice herramientas de mesa en presencia de líquidos o gases inflamables.
4. SIEMPRE mantenga su área de trabajo limpia, despejada y bien iluminada. NO trabaje en el piso con superficies resbaladizas, con aserrín o cera.
5. MANTENGA A LOS OBSERVADORES A UNA DISTANCIA SEGURA del área de trabajo, especialmente cuando la herramienta está funcionando. NUNCA permita que los niños se acerquen a la herramienta.
6. NO FUERCE LA HERRAMIENTA a realizar un trabajo para el que no fue diseñada.
7. VESTIMENTA DE SEGURIDAD. NO use ropa holgada, guantes, corbatas ni joyas (anillos, relojes) al operar la herramienta. Pueden quedar atrapados y atraerlo hacia las partes móviles. SIEMPRE use calzado antideslizante y recoja el cabello largo.
8. USE UNA MASCARILLA FACIAL O MASCARILLA CONTRA EL POLVO. El aserrado produce polvo.

9. SIEMPRE retire el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente cuando realice ajustes, cambio de piezas, limpieza o trabajo en herramienta.

10. MANTENGA LAS PROTECCIONES EN SU LUGAR Y EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

11. EVITE ARRANQUES ACCIDENTALES. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF/APAGADO" posición antes de enchufar el cable de alimentación.

12. QUITE LAS HERRAMIENTAS DE AJUSTE. SIEMPRE asegúrese de quitar todas las herramientas del sierra sin fin antes de encenderla.

13. NUNCA DEJE UNA HERRAMIENTA EN FUNCIONAMIENTO SIN VIGILANCIA. Gire el interruptor de encendido a "OFF/APAGADO" No deje la herramienta hasta que se haya detenido por completo.

14. NUNCA PASE SOBRE UNA HERRAMIENTA. Podrían producirse lesiones graves si la herramienta se vuelca o se pegue. No almacene nada encima o cerca de la herramienta.

15. NO SE EXCEDA. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Use calzado con suela de goma resistente al aceite. Mantenga el piso libre de aceite, chatarra y otros desechos.

16. MANTENGA LAS HERRAMIENTAS ADECUADAMENTE. SIEMPRE mantenga las herramientas limpias y en buen estado de funcionamiento. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.

17. COMPROBAR LAS PIEZAS DAÑADAS. Verifique la alineación de las piezas móviles, atascos, roturas, montaje inadecuado o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Cualquier pieza que esté dañada debe repararse o reemplazarse adecuadamente antes de su uso.

18. HAGA EL TALLER A PRUEBA DE NIÑOS. Use candados, interruptores maestros y SIEMPRE quite las llaves de arranque.

19. NO opere la herramienta si está bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan afectar su capacidad para usar la herramienta correctamente.

20. ADVERTENCIA: El polvo generado por ciertos materiales puede ser peligroso para su salud. Siempre opere la sierra de cinta en un área bien ventilada y asegúrese de eliminar el polvo de manera adecuada. Utilice sistemas de recolección de polvo siempre que sea posible".

3. REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA SIERRA SIN FIN



ADVERTENCIA

NO OPERE SU SIERRA SIN FIN HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

1. UTILICE SIEMPRE LOS PROTECTORES OCULARES, LAS GAFAS U OTRA PROTECCIÓN PARA LOS OJOS. MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DE LA CUCHILLA.

2. Para evitar lesiones por movimientos inesperados, asegúrese de que la sierra esté sobre una superficie firme y nivelada, debidamente asegurado para evitar que se balancee. Asegúrese de que haya suficiente espacio para manejarse con la herramienta. Atornille la sierra a la superficie de apoyo para evitar resbalones, moverse o deslizarse durante operación. Apague la sierra y desenchufe el cable antes de moverla.

3. Para evitar lesiones por atascos, resbalones o piezas desechadas:

- Utilice el tamaño y el estilo correctos de cuchilla
- UTILICE ÚNICAMENTE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS
- Asegúrese de que los dientes de la cuchilla apunten hacia abajo, hacia la mesa.
- Siempre ajuste la guía superior de la cuchilla y el protector de la cuchilla para que apenas despeje la pieza de trabajo. (Las guías de la cuchilla, los cojinetes de empuje y la tensión de la cuchilla deben ajustarse correctamente para evitar contacto accidental de la cuchilla y para minimizar la rotura de la cuchilla y maximizar la cuchilla apoyo)
- La manija de bloqueo de la mesa debe estar ajustada y ninguna pieza debe tener un juego excesivo de movimiento.

4. Tenga especial cuidado con piezas de trabajo grandes, muy pequeñas o incómodas:
- Utilice soportes adicionales para evitar que las piezas de trabajo se vuelquen de la mesa. Nunca utilice a otra persona como sustituto de una extensión de mesa o como soporte adicional para la pieza de trabajo.
 - Las piezas de trabajo no deben torcerse, balancearse o deslizarse mientras se cortan.
 - Planifique con cuidado los trabajos pequeños y complejos para evitar pellizcar la cuchilla. Evite operaciones incómodas y posiciones de las manos para evitar el contacto accidental con la cuchilla.
 - Las piezas pequeñas deben asegurarse con guías o accesorios. No sujete con la mano piezas tan pequeñas que sus dedos pasen por debajo del protector de la cuchilla
 - Apoyar el trabajo redondo correctamente (con un bloque en V o sujetado al calibre de ingleses) para evitar que se mueva y evitar que la cuchilla se muerda.
 - Corte solo una pieza de trabajo a la vez y asegúrese de que no haya nada en la mesa excepto la pieza de trabajo y sus soportes antes de encender la sierra.
5. Deje que la sierra funcione durante un breve período antes de usarla. Si hay una vibración excesiva o; ruido inusual, deténgase inmediatamente. Apague la sierra. Desconéctelo de inmediato, la sierra no debe iniciarse nuevamente hasta que se haya localizado y corregido el problema.
6. Para liberar cualquier material atascado: Gire el interruptor en "OFF". Quite la llave del interruptor y desenchufe la sierra. Espere a que todas las piezas móviles se detengan antes de retirar el material atascado.
7. Salga del área de trabajo solo después de que todas las partes móviles del equipo se hayan detenido. Convierta el Taller en un lugar a prueba de niños para su seguridad. Apague la energía de un interruptor maestro fuera del alcance de los niños: interruptores, retire la llave del interruptor del almacén de la sierra sin fin y guárdelo en un lugar seguro, lejos de los niños.

4. INFORMACIÓN ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO O AVERÍA, la conexión a tierra proporciona el camino de mínima resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta herramienta está equipada con un cable eléctrico que tiene un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe de puesta a tierra. El enchufe DEBE estar enchufado a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con TODOS los códigos y ordenanzas locales.

NO MODIFIQUE EL ENCHUFE SUMINISTRADO. Si no encaja en el tomacorriente, tenga el tomacorriente adecuado instalado por un electricista calificado.

UNA CONEXIÓN INCORRECTA del cable a tierra del equipo puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. El conductor con el aislamiento verde (con o sin franjas amarillas) es el conductor de cable a tierra del equipo. Si es necesario reparar o reemplazar el cable eléctrico o el enchufe necesario, NO conecte el conductor de cable a tierra del equipo a un terminal con corriente.

CONSULTE con un electricista calificado o personal de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si no está seguro de que la herramienta esté correctamente conectada a tierra.


PRECAUCIÓN: EN TODOS LOS CASOS, ASEGÚRESE DE QUE EL RECEPTÁCULO EN CUESTIÓN ESTÉ CORRECTAMENTE CONECTADO A TIERRA. SI NO ESTÁ SEGURO, TENGA UN ELECTRICISTA CERTIFICADO COMPRUEBE EL RECEPTÁCULO.



ADVERTENCIA

ESTA SIERRA SIN FIN ES PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE.
NO EXPONER A LA LLUVIA O USE EN LUGARES HÚMEDOS.

5. CONOZCA TU SIERRA DE SIN FIN



LAS GUÍAS DE CUCHILLA sostienen la cuchilla y evitan que se tuerza durante el funcionamiento. Las Guías de cuchilla debe ajustarse cuando se cambia o se reemplaza la cuchilla.

LA PERILLA DE AJUSTE DE LA CORREDERA SUPERIOR bloquea la corredera superior. Úselo después de ajustar la parte superior en conjunto de guía para asegurarse de que la guía superior de la cuchilla simplemente despeje la pieza de trabajo antes de cortar. La perilla de ajuste del lado superior debe apretarse antes de encender la sierra sin fin.

MANIJA BLOQUEADORA DE MESA bloquea la mesa en su lugar.

La ESCALA de inclinación (BISEL) muestra el grado de inclinación de la mesa para el corte en bisel.

LA PERILLA DE AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CUCHILLA controla la cantidad de tensión de la cuchilla al cambiarlas.

LA PERILLA DE AJUSTE DE SEGUIMIENTO ajusta la posición de la cuchilla para que la cuchilla siempre se mueva en el centro de la rueda.

EL PUERTO DE EXPULSIÓN DEL ASERRÍN ayuda a mantener la máquina libre de aserrín. El puerto de expulsión de aserrín es una excelente conexión para una aspiradora en húmedo / seco.

EL INTERRUPTOR tiene un bloqueo de seguridad para niños incorporado. Para bloquear el interruptor en la posición "APAGADO", retire el interruptor de llave del interruptor.

6. MONTAJE Y AJUSTES


DESEMBALAJE

1. Retire con cuidado la sierra sin fin de la caja.
2. Separe las partes.
3. Disponga todas las piezas y compárelas con las piezas enumeradas.




ADVERTENCIA

SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, NO ENCHUFE LA SIERRA SIN FIN HASTA QUE HAYA REEMPLAZADO LA PIEZA AUSENTE O DAÑADA.



Sierra sin fin



Guía



Mesa



Calibre de Ingletes



Perilla Bloqueadora de mesa





Llaves hexagonales - 2

MONTAJE


Mesa de sierra. (Figura 2)

1. Retire el tornillo y la tuerca de alineación de la mesa (1), desde el borde de la mesa.
2. Coloque la mesa sobre la sierra. Deslice la cuchilla a través de la ranura de la mesa (2): Asegúrese de que la nervadura de montaje (3) en el lado de la carcasa esté acoplada con la ranura empotrada en el soporte del muñón (4).
3. Deslice la arandela plana (5) (Fig. 3) en el extremo de roscado del mango (6). Apriete la mesa a la carcasa girando la manija.
4. Vuelva a colocar el tornillo de alineación y la tuerca (1) NOTA: La manija con resorte (6) se suelta tirando de la manija hacia la cabeza del tornillo (7).
5. Si es necesario, ajuste el indicador de inclinación para reflejar la posición real de inclinación de la mesa.




Montaje en la superficie de trabajo (Fig.4)

1. Si la sierra se va a utilizar en un lugar permanente, debe asegurarse a una superficie de apoyo, como un banco de trabajo.
2. Los cuatro orificios pretaladrados en la base de la sierra deben usarse para un montaje permanente.



1. Sierra de cinta
6. Arandela plana
2. Perno de cabeza hexagonal
3. Arandela plana
4. Arandela
5. Banco de trabajo
6. Arandela plana
7. Arandela de seguridad
8. Tuerca hexagonal
9. Tuerca de jamba



Apertura y cierre de la puerta de la tapa lateral (Fig.5)

1. Gire las perillas de bloqueo (1) en sentido antihorario para abrir.
2. Afloje ambas perillas para abrir la tapa.
3. Cierre la cubierta, apriete las perillas de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj




ADVERTENCIA

APAGUE LA SIERRA, RETIRE LA LLAVE DEL INTERRUPTOR Y DESENCHUFE LA SIERRA ANTES DE QUITAR, AJUSTAR O INSTALAR LA CUCHILLA.

Reemplazo de la cuchilla (Fig.6)


1. Destrahe la tapa de la lateral de carcasa con bisagras (1) aflojando las dos perillas (2) y tirando de la tapa para abrirla.
2. Afloje el protector de la cuchilla (3) y colóquelo aproximadamente a la mitad por encima de la mesa.
3. Afloje los dos tornillos de montaje del protector de la cuchilla (4) con la llave hexagonal y retire el protector de la cuchilla (3).
4. Retire el tornillo de alineación de la mesa (5) de la mesa.
5. Gire la perilla de tensión de la cuchilla (6) en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tensión de la cuchilla.
6. Deslice la cuchilla a través de la ranura de la mesa (7).
7. Instale la cuchilla de repuesto con los dientes apuntando hacia adelante y hacia abajo. (ver figura 7)
8. Centre la cuchilla en la parte superior e inferior de las ruedas (8).
9. Gire las ruedas hacia la derecha (en sentido de las agujas del reloj) para ayudar a guiar la cuchilla sobre las ruedas. Apriete la perilla de tensión de la cuchilla (6).
10. Vuelva a montar siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.



AJUSTE

Tensión de la cuchilla (Fig.8)

1. Cuando la cuchilla esté centrada en ambas ruedas, gire la perilla de tensión de la cuchilla (1) en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea que el resorte (2) se comprime.
2. Continúe apretando hasta que la cuchilla esté apretada sobre las ruedas. Si aprieta demasiado la cuchilla, se resbalará sobre las ruedas.
3. No apriete demasiado la cuchilla.




ADVERTENCIA

APAGUE LA SIERRA, RETIRE LA LLAVE DEL INTERRUPTOR Y DESENCHUFE LA SIERRA ANTES DE QUITAR, AJUSTAR O INSTALAR LA CUCHILLA.

Seguimiento de la cuchilla (Fig.9)


NOTA: Ajuste la propiedad de tensión de la cuchilla antes de realizar ajustes de seguimiento. Compruebe que las guías de la cuchilla no interfieren con la cuchilla.

1. Gire la rueda superior en el sentido de las agujas del reloj (1) y observe la cuchilla en la rueda. Si la cuchilla se aleja del centro de la rueda, se requiere un ajuste de localización.
2. Si la cuchilla se mueve hacia el frente, gire la perilla de seguimiento (2) en el sentido de las agujas del reloj. Al mismo tiempo, gire la rueda hasta que la cuchilla vuelva al centro de la rueda.
3. Si la cuchilla se desplaza hacia la parte trasera, gire la perilla (2) en sentido contrario a las agujas del reloj. Al mismo tiempo, gire la rueda hasta que la cuchilla esté centrada,
4. Verifique la posición de la cuchilla en la rueda inferior. Si la localización está fuera de lugar; ajústelo hasta que la cuchilla se asiente correctamente en ambas ruedas.
5. Gire la rueda superior, en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que la cuchilla permanezca centrada en ambas ruedas, si es necesario, reajuste la localización.



Protector de cuchilla superior (Fig. 10)

1. Afloje la perilla (1) y coloque la protección de la cuchilla (2) aproximadamente 1/8 * por encima de la pieza de trabajo.
2. Apriete la perilla (1).






ADVERTENCIA

APAGUE LA SIERRA, RETIRE LA LLAVE DEL INTERRUPTOR Y DESENCHUFE LA SIERRA ANTES DE QUITAR, AJUSTAR O INSTALAR LA CUCHILLA.

Guías de cuchilla: superior (Fig.11)

NOTA: Las guías superior e inferior de la cuchilla y el cojinete de soporte mantienen la cuchilla en movimiento en línea recta durante el funcionamiento. Estas guías deben revisarse y ajustarse antes de cada uso y después de los cambios de cuchilla.


1. Retire el protector de la cuchilla aflojando los dos tornillos (1) con la llave hexagonal. Deslice el protector de la cuchilla lejos de los tornillos.
2. Afloje los dos tornillos frontales (2). Ajuste las guías de la cuchilla (3) para que estén lo más cerca posible de la cuchilla, sin tocarla ni pellizcarla. Apriete los tornillos (2).
3. Ajuste el soporte de la guía de la cuchilla (4) aflojando el tornillo (5). Mueva el soporte hasta que la parte delantera de las guías (3) quede detrás de los dientes de la cuchilla. Apriete el tornillo (5).



Soportes de la cuchilla: superior e inferior (Fig.12)

El cojinete de apoyo (6) mantiene la cuchilla de la sierra de ser empujado hacia atrás cuando está cortando. La cuchilla debe colocarse a 1/32" del cojinete para funcionar correctamente.

1. Aflojar el tornillo (7). Deslice el cojinete de soporte (6) a 1/32" de la cuchilla.
2. Apriete el tornillo (7).
3. Reemplace la protección de la cuchilla si no se van a realizar ajustes adicionales.
4. Repita este ajuste para el cojinete de soporte inferior



Guías y soporte de la cuchilla. Inferior (Fig.13)

1. Afloje los tornillos (1) y ajuste las guías (2) de la misma manera que las guías superiores de la cuchilla. Mueva las guías (2) lo más cerca posible de la cuchilla, sin tocar ni pellizcar la cuchilla. Apriete los tornillos (1).
2. Ajuste el soporte de la guía de la cuchilla (3) aflojando el tornillo (4). Mueva el soporte hasta que la parte delantera de las guías (2) quede detrás de los dientes de la cuchilla.
3. Apriete el tornillo (4).

NOTA: Asegúrese de haber ajustado correctamente las guías superior e inferior de la cuchilla. La cuchilla se arruinará si los dientes de la cuchilla golpean las guías de la cuchilla.




ADVERTENCIA

APAGUE LA SIERRA, RETIRE LA LLAVE DEL INTERRUPTOR Y DESENCHUFE LA SIERRA ANTES DE: RETIRAR, AJUSTAR O INSTALAR LA CUCHILLA.

Cuadrar la mesa con la cuchilla (Fig.14)


1. Levante la protección de la cuchilla tanto como sea posible.
2. Afloje la manija de bloqueo de la mesa. (1)
3. Coloque una escuadra de combinación (2) sobre la mesa y alinéela con la cuchilla.
4. Mueva la mesa hasta que forme un ángulo de 90° con la cuchilla. Apriete la manija de bloqueo de la mesa (1).
5. Gire el tornillo de ajuste del tope cero (3) hasta que toque el marco. Use una llave para apretar la contratuerca (4) debajo de la mesa.
6. Vuelva a verificar los ajustes, restablezca el puntero de inclinación a la lectura correcta real.



Cepillo de rueda (Fig. 15)

El cepillo de rueda se encuentra dentro de la carcasa y ayuda a mantener la cuchilla y la rueda libres de aserrín y virutas de madera.


1. Para ajustar, afloje el tornillo (1) y coloque el cepillo de rueda (2).
2. Apriete el tornillo (1).



Bloquear el interruptor (Fig. 16)


El interruptor debe estar bloqueado cuando no se esté utilizando la sierra.

1. Espere hasta que la sierra se haya detenido por completo.
2. Para bloquear el interruptor en la posición "APAGADO/OFF", retire la llave amarilla del interruptor de la caja del interruptor. Guárdelo en un lugar seguro.
3. Para encender la sierra, inserte el interruptor amarillo la llave en la caja del interruptor y mueva el interruptor a la ENCENDIDO/ON".




Inclinar la mesa (Fig. 17)

1. Afloje la manija de bloqueo de la mesa (1).
2. Incline la mesa hacia un lado hasta que alcance el ángulo deseado.
3. Compruebe las marcas de ángulo frente al puntero (2).
4. Apriete la manija de bloqueo (1).




Calibre de ingletes (Fig.18)

1. La guía de la guía de ingletes (1) se puede girar 45 ° hacia la derecha o hacia la izquierda.
2. Para establecer el ángulo, afloje la perilla de bloqueo (2) y gire la guía hasta que alcance el ángulo deseado en la escala de índice (3).
3. Apriete la perilla de bloqueo (2).




Puerto de expulsión de aserrín (Fig.19)

1. El puerto de expulsión de aserrín (1) expulsa el aserrín, para que este no afecte al usuario.
2. La abertura del conducto de polvo mide 1 3/4 ". Puede estar conectado a un sistema de recolección de aserrín.



Guía (Fig.20)

La guía de ajuste rápido se puede mover o bloquear en su lugar levantando o bajando la manija de bloqueo (1).



Información de operación básica

Guía (Fig.20)

La guía de ajuste rápido se puede mover o bloquear en su lugar levantando o bajando la manija de bloqueo (1).



ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL CONTACTO CON LA CUCHILLA Y LAS LESIONES PERSONALES, AJUSTE EL CONJUNTO DE LA PROTECCIÓN SUPERIOR DE MANERA QUE SÓLO DESPEGUE LA PIEZA DE TRABAJO.

Para cortes generales, siga las líneas del patrón empujando y girando la pieza de trabajo al mismo tiempo. Para lograr un corte de radio curvo, siga la línea del patrón con la cuchilla mientras gira la pieza de trabajo. La cuchilla debe cortar en el medio de la línea del patrón (cortes de sierra).


Use ambas manos para pasar el trabajo a través de la hoja y asegúrese de sostener la pieza de trabajo firmemente contra la mesa. Utilice una ligera presión y no fuerce la pieza de trabajo.

El diámetro de su corte circular está determinado por el ancho de la cuchilla. Una cuchilla de 1/4" cortará un diámetro mínimo de aproximadamente 1-1/2". Una cuchilla de 1/8", cortará un diámetro mínimo de aproximadamente 1/2".

7. OPERACIÓN

EL RADIO DE CORTE VARIARÁ SEGÚN EL ANCHO DE LA CUCHILLA Y ESTABLECERÁ EL RADIO DE GIRO MÍNIMO PARA LAS TRES CUCHILLAS DISPONIBLES ES:

Fig. 21



GUÍA DE SELECCIÓN DE SIERRA DE BANDA

APLICACIÓN	ANCHO	DIENTES POR PULGADA
Madera	1/8"	15
Madera	1/4"	6
Madera	3/8"	6
Metal	3/8"	18

UTILICE SIEMPRE LA CUCHILLA MÁS ANCHA POSIBLE

NOTA: la longitud de la cuchilla es 56 1/8"

8. MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

PARA SU PROPIA SEGURIDAD, APAGUE EL INTERRUPTOR Y RETIRE EL ENCHUFE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LUBRICAR SU SIERRA DE SIN FIN.

1. Quite el aserrín del interior de la carcasa y sople o elimine el aserrín fuera del motor.
2. Limpiar la resina que se acumula en la mesa, guías de la cuchilla y cojinetes.
3. Aplique una capa fina de abrillantador para automóviles a la superficie de la mesa y a las uniones. Pula para obtener una superficie resbaladiza.
4. Quite la resina y el aserrín de las ruedas con un cepillo rígido. No utilice disolventes.
5. Reemplace los neumáticos de las ruedas cuando estén desgastados.




ADVERTENCIA

REEMPLACE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN INMEDIATAMENTE SI ESTÁ RASGADO, CORTADO O DAÑADO DE ALGUNA MANERA.

Sugerencias de servicio

Guarde la máquina, las instrucciones de funcionamiento y, cuando sea necesario, los accesorios en el embalaje original. De esta forma siempre tendrás toda la información y piezas a mano.

Pieza Nro.	Descripción	Pieza Nro.	Descripción
1	Montaje de la guía de corte paralela	44	Tornillo de cabeza plana empotrada en cruz
2	Tuerca compuesta	45	Puerta superior
3	Mesa de trabajo	46	Arandela circular para eje
4	Conector de succión	47	Rueda superior
5	Inserto de tabla	48	Perno de cabeza cuadrada
6	Perno de cabeza cuadrada	49	Cepillo
7	Indicador	50	Buje espaciador
8	Pieza de guía	51	Interruptor
9	Perno de cabeza cuadrada	52	Tornillo de cabeza avellanada empotrada en cruz
10	Muñón de mesa inferior	53	Placa de interruptor
11	Arandela	54	Perno de cojinete superior
12	Muñón de mesa superior	55	Arandela circular para eje
13	Pin de seguridad	56	Soporte de perno de cojinete superior
14	Eje del cojinete de empuje	57	Tuerca de brida hexagonal
15	Guía superior de la carcasa	58	Tensor de cuchilla
16	Tornillo de cabeza hexagonal	59	Montaje de la placa de guía
17	Pasador piloto superior	60	Bulón de guía
18	Soporte	61	Pieza guía
19	Tornillo de cabeza hexagonal	62	Perno hexagonal
20	Tornillo de cabeza hexagonal	63	Tuerca de brida hexagonal
21	Tornillo de rosca de cabeza plana empotrada en cruz	64	Perno de cabeza cuadrada
22	Guía superior del asiento	65	Protector de cuchilla inferior
23	Guía de Nivel	66	Tuerca de bloqueo hexagonal
24	Perno de cabeza cuadrada	67	Perno hexagonal
25	Eje	68	Motor
26	Tablero de cubierta	71	Perilla de bloqueo
27	Tablero deslizante	72	Cable de alimentación y enchufe
28	Pasador piloto inferior	73	Perilla de ajuste
29	Guía inferior de la carcasa	74	Spring
30	Rack	75	Cubierta de desecho
31	Perno hexagonal	76	Perilla de ajuste
32	Arandela de resorte	77	Perilla de ajuste
33	Neumático de sierra	78	Perno hexagonal
34	Rueda inferior	79	Tuerca mariposa
35	Cuchilla	80	Rosca
36	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	81	Eje
37	Arandela	82	Perno de rosca
38	Puerta de la sierra	83	Tapón de láminas
39	Puerta de la sierra	84	Marco
40	Arandela de seguridad dentada	85	Tuerca
41	Cubierta del ventilador	86	Casquillo espaciador
42	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	87	Contratuerca de cabeza hexagonal
43	Arandela	88	Componentes del medidor de ángulo



9. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



**¡DESCARGÁ
CONTENIDO EXCLUSIVO!**

**COMUNIDAD
LUSQTOFF**

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR