

ASPIRADORA ELÉCTRICA

LTL20-8





Origen y procedencia: China
Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.
Importador N°30-71207115-6
Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)
Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.
Rut: 21 823437 0012
Julio Herrera y Obes 1578, 11100 Montevideo
Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

• En Argentina

   @lusqttoff

• En Uruguay

 @lusqttoffgo.uy

 @lusqttoffgo

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 07
6. GARANTÍA	PÁG. 14


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Unidad de tanque (cabeza, tanque, base)
2. Manguera flexible + pistola pulverizadora de detergente
3. 2 tubos de conexión.
4. Filtro HEPA
5. Filtro de esponja (reemplazado por HEPA)
6. Bolsa de papel
7. Bolsa para el polvo (para uso en seco)
8. Cepillo de lavado (para alfombras)
9. Cepillo de lavado (para sofá)
10. Cepillo para pisos húmedos y secos
11. Boquilla para rincones
12. Tanque de detergente
13. 2 ruedas traseras.
14. 2 ruedas delanteras.
15. 4 tornillos (para ruedas traseras).

2. DATOS TÉCNICOS

Voltaje:	220 V ~ 50 Hz
Potencia:	1400 W
Capacidad:	20 L
Presión acústica:	87 dB
Tipo de tanque:	polipropileno.
Protección	IPX4
Largo del cable:	3 mts
Largo de manguera:	2.5 mts
Grado de protección:	IPX4
Garantía:	2 años

1 Manguera de plástico, 1 Filtro esponja, 1 Filtro HEPA, 1 Bolsa de tela, 1 Cepillo de limpieza con rociador de agua, 1 Boquilla rociadora, 1 Boquilla para rincones, 2 Tubos de metal

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Seguridad en el área de trabajo

Símbolos e indicaciones

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	Antes de aspirar, quite todos los objetos grandes o con puntas.
	Nunca use o enchufe la aspiradora con las manos mojadas/húmedas.
	No desenchufe la aspiradora desde el cable, use el enchufe.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Doble aislamiento / clase de protección.
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- El enchufe de conexión macho debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.
- No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a la herramienta, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Controle el alargue con frecuencia y reemplácelo si está dañado.



¡Advertencia! Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

SEGURIDAD PERSONAL

- No utilice la herramienta en zonas donde pueda haber líquidos inflamables o combustibles.
- No la utilice sin los filtros adecuados.
- Cuando use la herramienta por primera vez, puede desprender olor o vapor que desaparecerá después de algunos usos.

- Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados de las piezas en movimiento y de las aberturas.
- No inserte objetos en las aberturas ni cubra la herramienta.
- Tenga mucho cuidado cuando la usa en escaleras. Siempre supervise la herramienta cuando está enchufada. Desenchúfela cuando no la utilice y antes de realizar tareas de mantenimiento, colocar, quitar o cambiar accesorios.
- Para evitar que la herramienta se dañe y reducir el riesgo de incendio y/o lesiones personales, se prohíbe estrictamente aspirar los siguientes objetos: objetos grandes o rotos, como vidrio, material que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes, líquidos reactivos (disolvente, corrosivo, detergente), sustancias inflamables o explosivas como alcohol, diluyentes, etc.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

No permita que la herramienta se use como un juguete. Debe prestar atención si la usa cerca de niños.

Si la herramienta no funciona correctamente, se cayó, está dañada, se dejó al aire libre o se mojó, no la use, comuníquese con el servicio técnico más cercano.

No use la herramienta si falta alguna pieza o está dañada. Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que todas las piezas estén bien conectadas.

No utilice una presión superior a la indicada. Nunca haga funcionar la herramienta sin suministro de agua. Esto causará daños irreparables a la herramienta.

Asegúrese de que el suministro de agua no esté sucio, contenga arena o productos químicos corrosivos, ya que esto comprometerá la vida útil de la herramienta.

NUNCA tire del cable para mover la aspiradora. Use la manija.

No permita que el depósito se llene de agua. Controle periódicamente el nivel de agua cuando utilice la función de aspirado en húmedo.

Si se supera el nivel de agua, el flotador de la válvula de sobrellenado cerrará la entrada de aire al motor. Cuando esto ocurra, el motor emitirá un chirrido agudo. Esto indica que el depósito está lleno. Apague la aspiradora y vacíe el depósito inmediatamente.

El incumplimiento de estas instrucciones invalidará cualquier garantía.

INTERRUPTOR TÉRMICO

Esta herramienta está equipada con un interruptor térmico de seguridad que desconectará automáticamente la aspiradora en caso de sobrecalentamiento.

La herramienta puede sobrecalentarse si la manguera flexible está bloqueada, los filtros están obstruidos o el depósito está lleno.

Vacíe el depósito o elimine las obstrucciones y limpie el filtro antes de volver a usar la herramienta.


Deje enfriar la aspiradora durante 30-60 minutos antes de volver a usarla.

Para mantener el rendimiento, es importante limpiar la aspiradora con regularidad y evitar o eliminar inmediatamente cualquier obstrucción.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA


Proceso de instalación

Base y ruedas



Presione las 2 ruedas delanteras en la posición base y atornille las 2 ruedas traseras.

Tanque de detergente




Colocar el depósito de detergente en la base, con los resaltes en las ranuras;


Presione el tanque de detergente sobre el de acero inoxidable y abróchelo.

Filtro


1. Antes de limpiar el polvo seco, bloquee la bolsa para el polvo en el puerto de succión del tanque.





2. Colóquelos según la imagen.



3. Inserte la unidad de la válvula de agua en la unidad principal y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.



4. Abroche bien la unidad principal en el tanque después del proceso superior.




Manguera, tubo, cepillo y tubo de detergente

1. Conecte la manguera, 2 tubos y diferentes tipos de cepillos según la imagen; se deben conectar diferentes cepillos con la pistola rociadora de detergente o con 2 tubos respectivamente; gire el extremo de la manguera en el sentido de las agujas del reloj.




2. Antes de utilizar el detergente pulverizador, coloque todos los cierres de sellado en la posición correcta y gírelos en el sentido de las agujas del reloj.




Detergente

1. Llene el tanque de detergente con detergente; el volumen máximo es 3L;
2. El detergente espeso debe diluirse o la tubería podría estar obstruida.




3. El indicador del nivel de detergente debe estar siempre bajo la apertura del depósito de detergente, en caso contrario detergente

Será difícil bombearlo.



Operaciones




En la etapa "I", la unidad funciona como una aspiradora común en seco y húmedo;

en la etapa 'O', está apagado;

En la etapa  la bomba de detergente y la pistola pulverizadora funcionan.

Lavado de alfombras y sofás



1. Presione el botón de la pistola rociadora de detergente, de esta manera el detergente saldrá de la boquilla rociadora del cepillo para alfombras y del cepillo para sofá (espere decenas de segundos en el primer uso, para que el detergente pueda ser bombeado).

2. Mueva el cepillo sobre la alfombra o la superficie del sofá de manera uniforme y lenta, para asegurarse eso que el detergente se rocíe uniformemente.


3. Cepille la alfombra o el sofá y, mientras tanto, aspire las aguas residuales para limpiarlas.

Limpieza del piso



Utilice el cepillo para pisos húmedos y secos para limpieza de pisos, polvo, basura, derrame, etcétera.


Ajuste del flujo de aire



Presione el botón del detergente.

Pistola pulverizadora para ajustar la succión.

Función de soplado



1. Inserte el extremo de la manguera de plástico en el soplador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para cerrar con llave;
2. Encienda la aspiradora para comenzar, el soplador.

Función de limpieza de filtro



Bajo el uso de limpieza de polvo espeso en jardín, taller, recién decorado. habitación, los filtros se obstruirán fácilmente.

En este caso, presione el botón de limpieza del filtro.

Botón en la parte posterior del cabezal de la unidad. (con el dedo o la pistola pulverizadora) para varias veces y la potencia de succión se recuperará por un tiempo.


Mientras tanto, al bloquear el puerto de succión, será más efectivo.

Dispositivo de protección (válvula de agua)

(1) Cuando el agua del barril está llena, el dispositivo comienza a funcionar. La potencia de succión desaparecerá en este momento. La máquina hará algún ruido que indica que el motor está funcionando a alta velocidad.

En estas circunstancias, corte la energía y limpie el agua.

(2) La válvula de agua bloqueará la entrada de aire al interior y producirá un sonido anormal si se voltea el aparato. Por favor, corríjalo a tiempo.



5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL